





BLODGETT BLODGETT BLODGET

BLODGET

BLODGET

ODGETT B



BC-20G COMBINATION OVEN STEAMER INSTALLATION – OPERATION – MAINTENANCE

BC-20G COMBI-FOUR/ÉTUVE À VAPEUR MANUEL D'INSTALLATION — FONCTIONNEMENT — ENTRETIEN





BLODGETT COMBI

www.blodgett.com 44 Lakeside Avenue, Burlington, Vermont 05401 USA Telephone (800) 331-5842, (802) 860-3700 Fax: (802)864-0183

A PERSONAL WORD FROM BLODGETT COMBI QUELQUES MOTS DE BLODGETT COMBI

Congratulations on your purchase of a BLODGETT Combi appliance. We firmly believe that your choice has been a wise one, and trust you will receive many years of excellent service from your new Combi.

You will find that cooking with Combi appliances saves time, labor and extensive cleaning of both the kitchen and the unit.

With Combi appliances the quality, taste, consistency, and look of your food are improved, thus endorsing the policy to which we've always adhered: "For Better Cooking!"

Once you've had a chance to use your Combi, please tell us, your dealer and colleagues about any creative and interesting applications you have discovered; exchange ideas with other users. Be sure to advise us or your dealer immediately should any mechanical or technical problems be encountered (...we're here to help!) and above all "Enjoy Cooking the BLODGETT Combi Way!

For information on cooking, please refer to our separate cooking guide.

Toutes nos félicitations sur votre achat d'appareil de Blodgett Combi. Nous croyons fermement que votre choix est un choix raisonnable et nous sommes certains que vous obtiendrez de nombreuses années d'excellent service de votre nouveau four multi-usages.

Vous allez découvrir que la cuisson dans les appareils Combi économise le temps, le travail et le degré de nettoyage de l'appareil aussi bien que de la cuisine.

Avec les appareil de Combi, la qualité, le goût, la consistence et l'apparence des aliments sont améliorés, s'accordant, de ce fait, avec notre politique "Pour une meilleure cuisson!"

Une fois que vous aurez eu la chance d'utiliser notre Combi, informez nous, votre concessionnaire et vos collègues, de toutes les applications nouvelles et intéressantes que vous avez découvertes ; échangez vos idées avec d'autres utilisateurs. N'hésitez pas à nous prévenir, ou votre concessionnaire, de tout problème mécanique ou technique que vous pourriez rencontrer (... nous sommes ici pour vous aider) et par-dessus tout "Régalez-vous à cuisiner à la façon BLODGETT Combi!

Pour obtenir de plus amples informations sur l'art culinaire, veuillez consulter notre livre de cuisine séparé.



IMPORTANT

WARNING: IMPROPER INSTALLATION, ADJUSTMENT, ALTERATION, SERVICE OR MAINTENANCE CAN CAUSE PROPERTY DAMAGE, INJURY OR DEATH. READ THE INSTALLATION, OPERATING AND MAINTENANCE INSTRUCTIONS THOROUGHLY BEFORE INSTALLING OR SERVICING THIS EQUIPMENT

AVERTISSEMENT: UNE INSTALLATION, UN AJUSTEMENT, UNE ALTÉRATION, UN SERVICE OU UN ENTRETIEN NON CONFORME AUX NORMES PEUT CAUSER DES DOMMAGES À LA PROPRIÉTE, DES BLESSURES OU LA MORT. LISEZ ATTENTIVEMENT LES DIRECTIVES D'INSTALLATION, D'OPÉRATION ET D'ENTRETIEN AVANT DE FAIRE L'INSTALLATION OU L'ENTRETIEN DE CET ÉQUIPEMENT.

INSTRUCTIONS TO BE FOLLOWED IN THE EVENT THE USER SMELLS GAS MUST BE POSTED IN A PROMINENT LOCATION. THIS INFORMATION MAY BE OBTAINED BY CONTACTING YOUR LOCAL GAS SUPPLIER.

LES INSTRUCTIONS À RESPECTER AU CAS OÙ L'UTILISATEUR PERÇOIT UNE ODEUR DE GAZ DOIVENT ÊTRE AFFICHÉES DANS UN ENDROIT BIEN VISIBLE. VOUS POUVEZ VOUS LES PROCURER AUPRÈS DE VOTRE FOURNISSEUR DE GAZ LOCAL.

FOR YOUR SAFETY

Do not store or use gasoline or other flammable vapors or liquids in the vicinity of this or any other appliance.

AVERTISSEMENT

Ne pas entreposer ni utiliser de l'essence ni d'autres vapeurs ou liquides inflammables dans le voisinage de cet appariel, ni de tout autre appareil.

The information contained in this manual is important for the proper installation, use, and maintenance of this oven. Adherence to these procedures and instructions will result in satisfactory baking results and long, trouble free service. Please read this manual carefully and retain it for future reference.

Les informations données dans le présent manuel sont importantes pour installer, utiliser et entretenir correctement ce four. Le respect de ces instructions et procédures permettra d'obtenir de bons résultats de cuisson et une longue durée de service sans problèmes. Veuillez lire le présent manuel et le conserver pour pouvoir vous y reporter à l'avenir.

Errors: Descriptive, typographic or pictorial errors are subject to correction. Specifications are subject to change without notice.

Erreurs:Les erreurs de description, de typographie ou d'illustration font l'objet de corrections. Les caractéristiques sont sujettes à modifications sans préavis.

Your Service Agency's Address:	Model/Modèl:
Adresse de votre agence de service:	Serial Number/Numéro de série:
	Your oven was installed by/ Installateur de votre four:
	Your oven's installation was checked by/ Contrôleur de l'installation de votre four:

Table of Contents/Table des Matières

Introduction		Introduction
The Blodgett Combi-Oven/Steamer Description of the Combi-Oven/Steamer . Oven Features	3 4 5 6	Le four-étuveur Combi de Blodgett
Plumbing Connections Electrical Connections Gas Connections Final Check and Adjustments Final Check Lists	Normes et Codes	Normes et Codes
Safety Information for Gas Units Gas Controls Standard Controls Optional Cook & Hold Optional Meat Probe Maintenance Spray Bottle Operating Procedure Cleaning and Preventive Maintenance Deliming Communication	16 17 19 23 24 25 26	Fonctionnement Renseignements sur la sécurité des appareils au gaz



Introduction

The Blodgett Combi-Oven/Steamer

The Blodgett Combi-Oven/Steamer offers a completely new method of cooking. With the Oven/Steamer you have the choice of **two cooking processes**: **Steam** and **Hot Air**, either...

- Separately
- · Combined, or
- In Sequence

And for easy operation you can choose from three modes:







Steam & Hot Air

In the Steam mode you can:

steam reheat reconstitute stew thaw simmer blanch preserve braise poach

In the **Hot Air** mode you can:

roast bake grill gratinate

broil

In the **Combination Steam and Hot Air** mode you can:

defrost roast rethermalize reheat bake forced steaming

You can also use two or three functions in sequence during one cooking process. We call this:

- combi-steaming
- combi-roasting
- combi-baking

The combination of circulating hot air and steam in the space saving, high performance Combi-Oven/Steamer leads to improvements in the following areas:

- increased productivity in the kitchen
- a reduction in capital expenditures for multiple equipment replacement
- · a wider range of menu choices
- a simplified cleaning process

The work process is simplified since products are prepared on or in steam table pans and trays. Food can be cooked, stored, and transported with the same pans. Small amounts of product can be processed efficiently; pre-cooked and convenience foods can be reheated within minutes. Many frozen foods can be processed without pre-thawing. This flexibility in preparation reduces the need for kettles and steam tables since there is no need for large amounts of food to be kept warm for long periods of time.

Today the improvement of food quality is more important than ever. Vegetables are cooked in the Blodgett Combi-Oven/Steamer without water at the optimal temperature of just under 100°C (212°F), maintaining valuable vitamins, minerals, nutrients and trace elements. Cooking meat in the Combi results in less shrinkage and a firmer, juicier product. The Blodgett Combi-Oven/Steamer is being used more and more for baking. Steam and Hot Air modes make it a general purpose baking appliance.



Description of the Combi-Oven/Steamer

ABOUT THE OVEN/STEAMER

Blodgett Combi-Oven/Steamers are quality produced using high-grade stainless steel with first class workmanship.

The two speed fan, which is guarded against accidental finger contact, is driven by a quiet and powerful motor. The condenser draws out excess steam from the appliance. Condensation and waste water, which result during steaming and cleaning, are continuously drained.

The use of high quality insulation impedes excessive heat radiation and saves energy.

The high performance fresh steam generator with its control system makes it possible to enjoy all of the advantages of a high quality steamer at the flick of a switch. Fresh steam enters the oven cavity without pressure and is circulated at high speed. This process enables quick and gentle cooking and ensures high quality food while providing convenient working methods. The steam generator is completely automatic and protected from running dry.

OVEN/STEAMER OPERATION

The practical oven door, with a viewing window, has a wide swing radius and handle which can be operated easily, even with wet or greasy hands.

Ease of operation is guaranteed through the simple arrangement of the controls. Graphic symbols make the appliance easy for even inexperienced kitchen staff to operate. Steam, Hot Air and Combi modes can be selected with one switch. The Steam On Demand feature allows the operator to add steam at any time for up to 8 minutes while operating in either the hot air or Combi modes. This feature is excellent for baking as well as roasting operations. A fourth function on the mode selection switch, the Cool Down mode, allows the oven cavity to cool down rapidly with the door opened.

The steam on demand function allows the operator the ability to introduce steam into the cooking process at any time.

Cleaning is kept to a minimum. The interior is sprayed with a self-acting cleaning solution which interacts with steam to easily remove crusts and stains. The oven is designed for easy care and is welded water tight so that the internal cooking cavity may be rinsed with a hose after the steam cleaning process.



Introduction

Oven Features




Figure 1

- 1 Control Panel
- 2 Oven Door
- 3 Door Handle

- 4 Vent (not shown)
- 5 Manual Delimng Inlet
- 6 Semi-Automatic Deliming Pump



Owner's Responsibilities

- 1. Oven(s) are uncrated and put in place.
- 2. The owner/operator must have the following plumbing, gas and electrical requirements met and installed.

NOTE: Refer to the Utility Connection information provided.



WARNING!!

Improper installation, adjustment, alteration service or maintenance can cause property damage, injury or death. Read the installation, operation and maintenance instruction thoroughly before installing or servicing this equipment.

ELECTRICAL - BC-20G

115V - 15 amp Nema 5-15 receptacle

208/240V - 20 amp Nema 6-20 receptacle

PLUMBING — BC-20G		
Water		
Water Pressure (min/max)	40 PSI min/50 PSI max	
Water Connection	3/4" Hose Fitting, 3/8" ID hose minimum	
Pressure Regulator Setting	35 PSI Preset	
Minimum Requirements	TDS - less than 100 parts per million	
	Total Hardness – 80-120 parts per million	
	Chlorides -less than 30 parts per million	
	pH Factor — 7.0-8.0	
Drainage	Atmospheric Vented Drain	
Drain Connection	2" NPT	
Avg Water Drain Temp.	122°F (50°C)	

GAS PRESSURE – BC-20G			
Gas Input			
Steam	90,000 BTU/HR		
Hot Air	125,000 BTU/HR		
Inlet Pressure to the Unit	Inlet Pressure to the Unit		
Natural Gas	5-14" WC (1.24-3.48 kPa)		
Propane	11-14" WC (2.73-3.48 kPa)		
Pressure at the Manifold			
Natural Gas	3.5" WC (.87 kPa)		
Propane	10" WC (2.49 kPa)		
1" FNPT connector for all US and Canadian installations			



Installation

Location and Ventilation

LOCATION

The well planned and proper placement of your appliance will result in long term operator convenience and satisfactory performance.

The following clearances must be maintained between the unit and any combustible or non-combustible construction.

BC-20G

- Right side of unit 6" (15 cm)
- Left side of unit 6" (15 cm)
- Back of unit 6" (15 cm)

The following clearances are recommended, but not required, for servicing.

- Left side of unit 12" (30 cm)
- Back of unit 12" (30 cm)

Place the unit in an area which is free of drafts and accessible for proper operation and servicing.

Keep the operating area free and clear of all combustibles such as paper, cardboard, and flammable liquids and solvents.

DO NOT place the unit on a curb base or seal to the wall; either condition will prevent proper ventilation to the blower motors. Slight unevenness can be corrected with the adjustable legs.

All motor bearings are permanently lubricated by the manufacturer; there is no need for additional lubrication during the operational lifetime of the motors.

VENTILATION

The necessity for a properly designed and installed ventilation system cannot be over emphasized. The ventilation system will allow the unit to function properly while removing unwanted vapors and products of combustion from the operating area.

The appliance must be vented with a properly designed mechanically driven exhaust hood. The hood should be sized to completely cover the equipment plus an overhang of at least 6" (15 cm) on all sides not adjacent to a wall. The capacity of the hood should be sized appropriately and provisions made for adequate makeup air.



♠ WARNING!!

Failure to properly vent the oven can be hazardous to the health of the operator; and will result in operational problems, unsatisfactory baking, and possible damage to the equipment. Damage sustained as a direct result of improper ventilation will not be covered by the Manufacturer's warranty.

When installed in the Commonwealth of Massachusetts, this appliance must be interlocked with the hood exhaust system so that the appliance may be operated only when the hood exhaust system is running.

U.S. and Canadian Installations

Refer to your local ventilation codes. In the absence of local codes, refer to the National ventilation code titled, "Standard for the Installation of Equipment for the Removal of Smoke and Grease Laden Vapors from Commercial Cooking Equipment", NFPA-96- Latest Edition.

General Export Installations

Installation must conform with Local and National installation standards. Local installation codes and/or requirements may vary. If you have any questions regarding the proper installation and/or operation of your unit, please contact your local distributor. If you do not have a local distributor, please call Blodgett Combi at 0011-802-860-3700.

Agency Approvals

THE INSTALLATION INSTRUCTIONS CONTAINED HEREIN ARE FOR THE USE OF QUALIFIED INSTALLATION AND SERVICE PERSONNEL ONLY. INSTALLATION OR SERVICE BY OTHER THAN QUALIFIED PERSONNEL MAY RESULT IN DAMAGE TO THE OVEN AND/OR INJURY TO THE OPERATOR.

Qualified installation personnel are individuals, a firm, a corporation, or a company which either in person or through a representative are engaged in, and are responsible for:

- The installation or replacement of gas piping.
 The connection, installation, repair or servicing of equipment.
- The installation of electrical wiring from the electric meter, main control box or service outlet to the electric appliance.

Qualified installation personnel must be experienced in such work, be familiar with all precautions required and have complied with all requirements of state or local authorities having jurisdiction.

U.S. and Canadian Installations

Installation must conform with local codes, or in the absence of local codes, with the National Fuel Gas Code, NFPA54/ANSI Z223.1—Latest Edition, the Natural Gas and Propane Installation Code CAN/CSA-B149.1.

Reference: National Electrical Code, ANSI/NFPA 70—Latest Edition and/or Canadian Electrical Code CSA C22.1 as applicable.

This equipment is to be installed in compliance with the Basic Plumbing Code of the Building Officials and Code Administrators International Inc. (BOCA) and the Food Service Sanitation Manual of the Food and Drug Administration (FDA).

Appliance is to be installed with backflow prevention in accordance with applicable federal, province and local codes.

General Export Installations

Installation must conform with Local and National installation standards. Local installation codes and/or requirements may vary. If you have any questions regarding the proper installation and/or operation of your unit, please contact your local distributor. If you do not have a local distributor, please call Blodgett Combi at 0011-802-860-3700.







Installation

Plumbing Connections

WATER CONNECTION

NOTE: Hot water maximizes steam production but is not required. Cold water may be supplied to both inlets if hot water is not available.

BC-20G — Connect the appliance to quality cold water via a pressure hose with 3/4" (1/9 cm) couplings. Cold water is connected to the left solenoid/pressure regulator as viewed from the rear of the oven. Hot water connection, right solenoid/pressure regulator, to the boiler is recommended. A shut off valve must be provided adjacent to the oven.

NOTE: Hot water must not be applied to the cold water inlet.




Figure 2



WARNING!!

The use of poor quality water will invalidate your warranty.

This product must be installed by a licensed Plumber or Gas Fitter when installed within the Commonwealth of Massachusetts.

DRAIN CONNECTION

A 2" (5 cm) copper pipe with standard drain pitch must be run to an open drain or connected to a standpipe equipped with a vent.

NOTE: The waste water can also be directed to a nearby floor drain. Flexible hose which allows trapped water to accumulate in sagged runs must be avoided.

- Find the drain connection on the lower rear of the unit.
- 2. Loosen the coupling clamps. Attach a 2" (5 cm) copper drain pipe to the drain connection. Retighten the coupling clamps.

NOTE: The open end of the drain should be installed facing the floor. Copper line, used for installation to an open drain or floor sink, must be supplied by the installer. **Use of a trap inline will cause drain backup.**




Figure 3

Specific water/drain connection for City of Los Angeles

- Each drain line from the appliance shall be routed without dips or sags to terminate above the flood level rim of an approved indirect waste receptor.
- 2. The appliance shall be installed in accordance with the manufacturer's printed instructions and the LAPC and LAMC, 1999 editions.
- 3. A backflow protection device may be required by local codes. If so, install on the potable water system directly ahead of the appliance. The backflow protection device shall be any of the following: an approved pressure type vacuum breaker installed at least 12" above the highest point of use, a double check valve backflow preventer or a reduced pressure principal backflow preventer.

Electrical Connections

Before making any electrical connections to these units, check that the power supply is adequate for the voltage, amperage, and phase requirements stated on the rating name plate mounted on the right side of the unit.

Wiring diagrams are located on the inside of the removable side panel.

NOTE: DISCONNECT THE POWER SUPPLY TO THE UNIT BEFORE SERVICING!

U.S. and Canadian installation

All units, when installed, must be electrically grounded in accordance with local codes or in the absence of local codes, with the National Electrical Code, ANSI/NFPA 70-Latest Edition and/or Canadian Electrical Code CSA C22.1 as applicable.

General Export Installations

Installation must conform with Local and National installation standards. Local installation codes and/or requirements may vary. If you have any questions regarding the proper installation and/or operation of your unit, please contact your local distributor. If you do not have a local distributor, please call Blodgett Combi at 0011-802-860-3700.



WARNING!!

Improper electrical installation will invalidate your warranty.

Gas Models

U.S. and Canadian Installations

A power cord (115V or 230V) is supplied with a plug attached. Plug the power cord into the desired receptacle.



/ WARNING!!

If the supply cord is damaged, it must be replaced by a special cord or assembly available from the manufacturer or its service agent.



Installation

Gas Connections

GAS PIPING

A properly sized gas supply system is essential for maximum oven performance. Piping should be sized to provide a supply of gas sufficient to meet the maximum demand of all appliances on the line without loss of pressure at the equipment.

Example:

NOTE: BTU values in the following example are for natural gas.

You purchase a BC-20G to add to your existing cook line.

Add the BTU rating of your current appliances.
 Pitco Fryer
 6 Burner Range
 Deck Oven
 Total

Add the BTU rating of the new oven to the total.

 Previous Total
 230,000 BTU

 BC-20G (for hot air)
 125,000 BTU

 New Total
 355,000 BTU

- Measure the distance from the gas meter to the cook line. This is the pipe length. Let's say the pipe length is 20' (6 m) and the pipe size is 1" (2.54 cm).
- 4. Use the appropriate table to determine the total capacity of your current gas piping.

The total capacity for this example is 465,000 BTU. Since the total required gas pressure, 355,000 BTU is less than 465,000 BTU, the current gas piping will not have to be increased.

NOTE: The BTU capacities given in the tables are for straight pipe lengths only. Any elbows or other fittings will decrease pipe capacities. For example: a schedule 40-1/2" elbow fitting has an equivalent cpapacity of 4.2" (10.2 cm) of straight pipe. Contact your local gas supplier if you have any questions.

Maximum Capacity of Iron Pipe in Cubic Feet of Natural Gas Per Hour

(Pressure drop of 0.5 Inch W.C.)

Pipe	Nominal Size, Inches				
Length (ft)	3/4"	1"	1-1/4"	1-1/2"	2"
10	360	680	1400	2100	3950
20	250	465	950	1460	2750
30	200	375	770	1180	2200
40	170	320	660	990	1900
50	151	285	580	900	1680
60	138	260	530	810	1520
70	125	240	490	750	1400
80	118	220	460	690	1300
90	110	205	430	650	1220
100	103	195	400	620	1150
From the National Fuel Gas Code Part 10 Table 10-2					

Maximum Capacity of Pipe in Thousands of BTU/hr of Undiluted P.P. Gas at 11" W.C.

(Pressure drop of 0.5 Inch W.C.)

Pipe Length	Inside Diameter, Inches			
(ft)	3/4"	1"	1-1/2"	
10	608	1146	3525	
20	418	788	2423	
30	336	632	1946	
40	287	541	1665	
50	255	480	1476	
60	231	435	1337	
70	215	404	1241	
80	198	372	1144	
90	187	351	1079	
100	175	330	1014	
From the National Fuel Gas Code Part 10 Table 10-15				

Gas Connections

PRESSURE REGULATION AND TESTING

The gas pressure to the appliance must be rated for each appliance while the burners are on. A sufficient gas pressure must be present at the inlet to satisfy these conditions. Refer to the table below for correct gas pressure.

Each appliance has been adjusted at the factory to operate with the type of gas specified on the rating plate attached to the right side of the appliance.

Each oven is supplied with a regulator to maintain the proper gas pressure. The regulator is essential to the proper operation of the oven and should not be removed.

DO NOT INSTALL AN ADDITIONAL REGULATOR WHERE THE UNIT CONNECTS TO THE GAS SUPPLY UNLESS THE INLET PRESSURE IS GREATER THAN 14" W.C. (1/2 PSI) (37mbar).

The oven and its individual shutoff valve must be disconnected from the gas supply piping system during any pressure testing of that system at test pressures in excess of 1/2 psig (3.45kPa).

The oven must be isolated from the gas supply piping system by closing its individual manual

shutoff valve during any pressure testing of the gas piping system at test pressures equal or less than 1/2 psig (3.45kPa).

Prior to connecting the appliance, gas lines should be thoroughly purged of all metal filings, shavings, pipe dope, and other debris. After connection, the appliance must be checked for correct gas pressure.

U.S. and Canadian Installations

Installation must conform with local codes, or in the absence of local codes, with the National Fuel Gas Code, NFPA54/ANSI Z223.1—Latest Edition, the Natural Gas and Propane Installation Code CAN/CSA-B149.1.

General Export Installations

Installation must conform with Local and National installation standards. Local installation codes and/ or requirements may vary. If you have any questions regarding the proper installation and/or operation of your appliance, please contact your local distributor. If you do not have a local distributor, please call Blodgett Combi at 0011-802-860-3700.

GAS PRESSURE						
Gas			Orifice Size at Sea Level		Manifold Pressure	
Туре	Pressure	Hot Air	Steam	Hot Air	Steam	
U.S. and Canadian Installations						
Natural	5-14" W.C.	1/16" .0625" dia	#58 .042" dia	3.5" W.C.	3.5" W.C.	
Propane	11–14" W.C.	#62 .0380" dia	#70 .0280" dia	10" W.C.	10" W.C.	



Installation

Final Check and Adjustments

BEFORE SWITCHING THE APPLIANCE ON

Before applying power to the unit for the first time, check for the following conditions:

- The unit is level.
- All electrical safety provisions have been adhered to and the electrical connections are correct.
- ☐ Water is connected, turned on and all of the connections are water tight.
- ☐ Grease filters are in their proper positions
- The transport cart is inserted into the cooking cavity. When the cart is not inserted into the unit, water can spill onto the floor causing it to become slippery. If the door will not close properly, use the following adjustment procedure.
- ☐ Check gas fittings with leak detection solution.

DOOR ADJUSTMENT

The hinges may be adjusted using the following procedure:

- Adjust the top hinge plate by loosening the three mounting bolts on the top right corner of the unit.
- Adjust the bottom hinge pin by loosening the mounting bolt located under the bottom hinge plate on the lower right corner of the oven.
- 3. Adjust the hinges so that the door back and the unit face are parallel.
- Tighten the bolts so that there is no further movement.
- 5. The adjustment is correct when the door closes firmly and no steam leaks from the gasket.

The hinges can also be adjusted as follows:

- Adjust the door catch by loosening the four mounting screws located on the inside surface of the oven door.
- The adjustment is correct when no steam leaks from the gasket. DO NOT over compress the door gasket. When closed the door should slightly compress the door gasket.




Figure 4

Final Check Lists

Cold Water
/
Oven Fill Manifold
Fig




Figure 5



Installation

Final Check Lists

OVEN OPERATIONAL TESTS	Hot Air Mode		
NOTE: Checks to be made by customer or authorized service agent.	Turn to HOT AIR mode and set thermostat to 400°F (204°C) and verify:		
Cool Down Mode	☐ Heat demand lamp is on.		
☐ Check that the fan runs with the door open.	Oven is heating.		
Steam Mode	☐ Heat demand lamp shuts off at 400°F (204°C) and oven maintains 400°F (204°C).		
Turn on STEAM mode and set thermostat to steam. Verify the following:	☐ Fan shuts off with door open.		
☐ Heat demand lamp is on.	Steam On Demand Mode		
Heat demand lamp shuts off at approximately 212°F (100°C).	Turn the oven to Hot Air mode. Set Steam On Demand for 1 minute. Press the Steam On Demand button and verify:		
☐ Check timer operation in all three positions	Steam demand lamp is on.		
 a.) Set timer to "OFF" position, buzzer should sound. 	 Steam demand lamp shuts off after approxi- 		
b.) Set timer in position other than "OFF" or "STAY ON", timer should count down.c.) Set timer in "STAY ON" position, oven	mately 1 minute.		
should operate continuously without timer.			
☐ Run light (power light) turns on.			
Unit produces steam, window fogs, door seal does not leak.			
Combi Mode			
Turn to COMBI mode, set thermostat to 350°F (177°C) and verify:			
☐ Heat demand lamp is on.			
Oven is heating.			
☐ Heat demand lamp shuts off at 350°F (177°C) and oven maintains 350°F (177°C).			
☐ Fan shuts off with door open.			

Safety Information for Gas Units

THE INFORMATION CONTAINED IN THIS SEC-TION IS PROVIDED FOR THE USE OF QUALIFIED OPERATING PERSONNEL. QUALIFIED OPERAT-ING PERSONNEL ARE THOSE WHO HAVE CAREFULLY READ THE INFORMATION CON-TAINED IN THIS MANUAL, ARE FAMILIAR WITH THE FUNCTIONS OF THE OVEN AND/OR HAVE HAD PREVIOUS EXPERIENCE WITH THE OP-ERATION OF THE EQUIPMENT DESCRIBED. AD-HERENCE TO THE PROCEDURES RECOM-**MENDED** HEREIN WILL **ASSURE** THE ACHIEVEMENT OF OPTIMUM PERFORMANCE AND LONG, TROUBLE-FREE SERVICE.

Please take the time to read the following safety and operating instructions. They are the key to the successful operation of your Blodgett Combi appliance.



SAFETY TIPS

For your safety read before operating

What to do if you smell gas:

- DO NOT try to light any appliance.
- DO NOT touch any electrical switches.
- Use an exterior phone to call your gas supplier immediately.
- If you cannot reach your gas supplier, call the fire department.

What to do in the event of a power failure:

- · Turn all switches to off.
- DO NOT attempt to operate the appliance until the power is restored.

NOTE: In the event of a shut-down of any kind, allow a five (5) minute shut off period before attempting to restart the oven.

General safety tips:

- DO NOT use tools to turn off the gas control. If the gas cannot be turned off manually do not try to repair it. Call a qualified service technician.
- If the oven needs to be moved for any reason, the gas must be turned off and disconnected from the appliance before removing the restraint cable. Reconnect the restraint after the oven has been returned to its original location.
- DO NOT remove the control panel cover unless the oven is unplugged.



Operation

Gas Controls

CONTROLS IDENTIFICATION

- 1. **GAS CONTROL SWITCH** Used to turn gas on or off.
- 2. **GAS ON POSITION** Press the switch into the I position.
- 3. **GAS OFF POSITION** Press the switch into the O position.




Figure 6

Standard Controls




Figure 7

CONTROLS IDENTIFICATION

- POWER ON LAMP when lit indicates power to the unit is turned on.
- MODE SELECTOR SWITCH turns power to the oven on or off. Allows selection of Steam, Hot Air, Combi or Cool Down Modes.
- 3. **TEMPERATURE DIAL** used to set desired cooking temperature.
- 4. **HEAT ON LIGHT** When lit indicates that the unit is heating. The light goes off when the unit has reached the set temperature.
- STEAM ON DEMAND TIMER used to set steam time
- 6. **STEAM ON DEMAND SWITCH** used to initiate steam injection cycle
- 7. **STEAM ON DEMAND LAMP** illuminated when steam on demand is activated.
- 8. **TIMER DIAL** used to set desired cook time.
- 9. **FAN SPEED SWITCH** used to select low or high speed.
- 10. **DELIME LAMP** Flashes when steam generator deliming is needed. Remains steady when deliming process is active.

NOTE: BC14DS does not have a delime lamp.

11. **FILL LAMP** — illuminated until the steam generator is filled with water

NOTE: BC14DS, the direct steam unit, does not have a fill lamp.



Operation

Standard Controls

OPERATION

- 1. Turn the MODE SELECTOR Switch (2) to the desired function.
- 2. Set the TIMER (8) to ON.
- 3. For the HOT AIR and COMBI modes, set the TEMPERATURE Dial (3) to the desired cook temperature.

NOTE: The optimum temperature for Combi mode is 300-350 °F (149-177 °C).

For STEAM mode set the TEMPERATURE Dial (3) no higher than 212°F (100°C).

NOTE: For steaming use 212 °F (100 °C). For poaching turn the temperature dial to the POACH position, 180 °F (82 °C).

- Once the oven is preheated, place the food inside and close the door.
- 5. Set the TIMER (8) for the desired cook time.
- The selected mode operates automatically.
 The temperature, time and mode can be altered at any time during the cooking process.
 The operation can be stopped by the use of the Mode Selector Switch or by opening the door.
- 7. At the end of the specified time period, the buzzer sounds and the appliance will shut off automatically. Turn the TIMER (8) to the *ON* position to stop the buzzer and restart the appliance in a continuous on mode. Or, simply turn the mode switch to the off position.
- 8. To cool down the oven cavity, switch the MODE SELECTOR Switch (2) to COOL DOWN. In the Cool Down mode neither the temperature dial or the timer will be operational.

NOTE: The unit can be cooled down rapidly for steaming, cleaning, etc. Open the dor wide and select the cool down mode. The oven will cool from 350–212 °F (177–100 °C) in approximately two minutes.

The mode selector switch is also the main power switch. In the OFF position the appliance is not operational.

Steam on Demand

How to set the Steam On Demand mode:

While in the Hot Air or Combi mode, the unit can be set to steam for a timed period. At the end of the timed cycle the unit reverts back to the original setting. Steam On Demand can be used at any time during the cook cycle.

NOTE: Steam On Demand is not available in steam mode.

- 1. Set the desired "steam on" time with the STEAM ON DEMAND TIMER (5).
- 2. Press the STEAM ON DEMAND SWITCH (6).

This feature is useful in many ways. A few are listed below. Most of the ideas came from our creative customers. Experiment with this feature on your own and let us know of any new uses.

- Add a minute or two at the beginning when baking bread for a shiny crust.
- Kick start large loads such as 20 or more chickens. By starting large loads with 5 to 8 minutes of steam you help the oven recover and cut the cooking time by more than 10%.
- Bake bagels without boiling. By starting raw bagels with 1 to 2 minutes of steam you can achieve a beautiful crust.
- Cream caramel is great at 230°F to 250°F in the Combi mode using 2 minutes of on demand steam.
- When cooking chicken wings, try setting the oven in the Combi mode at 375°F and use 3 minutes of Steam On Demand. This method will stop the tips from burning. Total cooking time is approximately 12 minutes.
- Pork ribs tend to pull off the bone better when using 5–8 minutes of Steam On Demand. Try ribs in the Combi mode at 350°F.



Optional Cook & Hold




Figure 8

CONTROLS IDENTIFICATION

- POWER ON LIGHT when lit indicates power to the unit is turned on.
- MODE SELECTOR SWITCH controls power to the oven and selection of steam, hot air and combi modes. The convection fan runs with the switch in steam, hot air, combi or cool down.
- 3. TIME DISPLAY indicates cook time.
- 4. **TIME ARROW KEYS** press to enter cook time from 00:00 to 99:59.
- 5. **TEMPERATURE DISPLAY** gives cook temperature.
- HEAT LIGHT when lit indicates hot air or steam is in operation.
- 7. **TEMPERATURE ARROW KEYS** press to enter cook temperature from 120–212°F (48–100°C) for steam and 140–500°F (60–260°C) for hot air/combi.
- 8. **STAGE ONE LED** when lit indicates operation or programming of stage one for the current product. Cook cycles may contain one or two different stages.
- 9. **ACTUAL TEMP KEY** press to display actual oven/steamer temperature
- 10. **STAGE TWO KEY** press to enter stage two cook time and temperature.
- 11. **PRODUCT KEYS** three programmable keys.
- 12. **MANUAL PRODUCT KEY** default product key used for manual and programmed cooking.
- START KEY press to begin a timer count down.
- 14. **STOP KEY** press to silence audible alarms and pause or cancel cook cycles.
- 15. **PROGRAM KEY** press to enter programming mode and save programmed settings.
- STEAM ON DEMAND TIMER used to set steam time
- 17. **STEAM ON DEMAND SWITCH** used to initiate steam injection cycle
- 18. **STEAM ON DEMAND LAMP** illuminated when steam on demand is activated.
- 19. **FAN SPEED SWITCH** used to select low or high speed.



Operation

Optional Cook & Hold

DELIME LAMP – Flashes when steam generator deliming is needed. Remains steady when deliming process is active.

NOTE: BC14DS does not have a delime lamp.

21. **FILL LAMP** — illuminated until the steam generator is filled with water

NOTE: BC14DS, the direct steam unit, does not have a fill lamp.

MANUAL OPERATION

- Turn the SELECTOR SWITCH (2) to the desired mode. The LED above the manual key lights.
- 2. Press the TEMPERATURE ARROW KEYS (7) to set the stage one cook temperature.
- Press the TIME ARROW KEYS (4) to set the stage one cook time.
- 4. Press the STAGE TWO KEY (10).

NOTE: Stage two can be used for either a hold mode or a second cook temperature. Example: Cook meats or poultry at a low temperature for maximum moisture retention, then set the second stage for browning. To use the second stage for holding, you must set an appropriate hold time for the unit to count down from.

NOTE: If stage two is not required enter a cook time of 00:00.

- 5. Press the TEMPERATURE ARROW KEYS (7) to set the stage two cook temperature.
- 6. Press the TIME ARROW KEYS (4) to set the stage two cook time.
- 7. Press the START KEY (13) to begin the cook cycle. The STAGE ONE LED (8) lights. The TIME DISPLAY (3) counts down the stage one cook time.

If stage two is selected an alarm sounds at the end of stage one. The time display counts down the stage two cook time.

- 8. When all cook stages are complete the TIME DISPLAY (3) flashes 00:00, the TEMPERATURE DISPLAY (5) flashes 0 and an audible alarm sounds. Press the STOP KEY (14) to silence the alarm. The control maintains the stage one cook temperature.
- 9. Turn the SELECTOR SWITCH (2) to *OFF* to shut down the oven/steamer.

NOTE: Time and temperature settings may be changed at any time during manual operation. Press the time arrow keys to change the cook time. Press the temperature arrow keys to change the cook temperature.

PROGRAMMED OPERATION

NOTE: See page 22 for programming instructions.

- Turn the SELECTOR SWITCH (2) to the desired mode.
- 2. Press the desired PRODUCT KEY (11). The LED above the selected key lights.
- 3. Press the START KEY (13) to begin the cook cycle. The STAGE ONE LED (8) lights. The TIME DISPLAY (3) counts down the stage one cook time.

NOTE: Press the STOP KEY (14) once to pause an active stage one cycle. Press the START KEY (13) to resume.

NOTE: Press the STOP KEY (14) twice to cancel an active stage one cycle.

 An alarm sounds at the end of stage one The time display counts down the stage two cook time.

NOTE: Press the STOP KEY (14) once to cancel an active stage two cycle. Stage two cycles cannot be paused.

5. When all cook stages are complete, the TIME DISPLAY (3) flashes 00:00, the TEMPERATURE DISPLAY (5) flashes 0 and an audible alarm sounds. Press the STOP KEY (14) to silence the alarm. The control maintains the stage one cook temperature.

Optional Cook & Hold

STEAM ON DEMAND

How to set the Steam On Demand mode:

While in the Hot Air or Combi mode, the unit can be set to steam for a timed period. At the end of the timed cycle the unit reverts back to the original setting. Steam On Demand can be used at any time during the cook cycle.

NOTE: Steam On Demand is not available in steam mode.

- 1. Set the desired "steam on" time with the STEAM ON DEMAND TIMER (16).
- 2. Press the STEAM ON DEMAND SWITCH (17).

This feature is useful in many ways. A few are listed below. Most of the ideas came from our creative customers. Experiment with this feature on your own and let us know of any new uses.

- Add a minute or two at the beginning when baking bread for a shiny crust.
- Kick start large loads such as 20 or more chickens. By starting large loads with 5 to 8 minutes of steam you help the oven recover and cut the cooking time by more than 10%.
- Bake bagels without boiling. By starting raw bagels with 1 to 2 minutes of steam you can achieve a beautiful crust.
- Cream caramel is great at 230°F to 250°F in the Combi mode using 2 minutes of on demand steam.
- When cooking chicken wings, try setting the oven in the Combi mode at 375°F and use 3 minutes of Steam On Demand. This method will stop the tips from burning. Total cooking time is approximately 12 minutes.
- Pork ribs tend to pull off the bone better when using 5-8 minutes of Steam On Demand. Try ribs in the Combi mode at 350°F.



Operation

Optional Cook & Hold

PROGRAMMING THE PRODUCT KEYS

NOTE: Each product key can hold two programs: one for steam and one for hot air/combi. Hot air programs can be used in combi.

- Turn the SELECTOR SWITCH (2) to the desired mode.
- 2. Press the desired PRODUCT KEY (11).
- Press and hold the PROGRAM KEY (15) for five seconds. The control beeps. The product key LED and STAGE ONE LED (8) light.
- 4. Press the TEMPERATURE ARROW KEYS (7) to set the stage one cook temperature.
- Press the TIME ARROW KEYS (4) to set the stage one cook time.
- 6. Press the STAGE TWO KEY (10).

NOTE: Stage two can be used for either a hold mode or a second cook temperature. Example: Cook meats or poultry at a low temperature for maximum moisture retention, then set the second stage for browning. To use the second stage for holding, you must set an appropriate hold time for the unit to count down from.

NOTE: If stage two is not required enter a cook time of 00:00.

- 7. Press the TEMPERATURE ARROW KEYS (7) to set the stage two cook temperature.
- 8. Press the TIME ARROW KEYS (4) to set the stage two cook time.
- 9. Press and hold the PROGRAM KEY (15) to save the program settings.

PROGRAMMING THE MANUAL KEY

NOTE: The manual key may be used for manual cooking and programmed for two products, one for steam and one for hot air/combi. Hot air programs can be used in combi.

- Turn the SELECTOR SWITCH (2) to the desired mode.
- Press the MANUAL KEY (12). The LED above the manual key lights.
- 3. Press the TEMPERATURE ARROW KEYS (7) to set the stage one cook temperature.
- Press the TIME ARROW KEYS (4) to set the stage one cook time.
- 5. Press the STAGE TWO KEY (10).

NOTE: Stage two can be used for either a hold mode or a second cook temperature. Example: Cook meats or poultry at a low temperature for maximum moisture retention, then set the second stage for browning. To use the second stage for holding, you must set an appropriate hold time for the unit to count down from.

NOTE: If stage two is not required enter a cook time of 00:00.

- 6. Press the TEMPERATURE ARROW KEYS (7) to set the stage two cook temperature.
- 7. Press the TIME ARROW KEYS (4) to set the stage two cook time.
- 8. Press and hold the PROGRAM KEY (15) to save the program settings.

NOTE: Time and temperature settings may be changed at any time during operation of a programmed manual key. Press the time arrow keys to change the cook time. Press the temperature arrow keys to change the cook temperature.

Optional Meat Probe

CONTROLS IDENTIFICATION

- **1. MEAT PROBE SWITCH** controls power to the meat probe.
- 2. **MEAT PROBE CONTROL** use to set the desired probe temperature. Indicates the actual temperature of the product
- **3. MEAT PROBE CONNECTOR** receptacle for the plug in meat probe.

NOTE: For sanitation purposes it is recommended that the meat probe remain plugged into the front panel receptacle at all times.

OPERATION

Measuring the product core temperatures during long roasting periods is very practical. It is especially important for products such as Roast Beef to reach a specific internal temperture.

Place the probe through to the middle of the product's thickest section. Be sure the probe does not touch any bone and the tip is not in a fat pocket. These conditions can cause inaccurate readings.

- Set the MODE SELECTOR Switch to the desired function.
- 2. Turn the MEAT PROBE Switch (1) to ON.
- To set the desired core temperature press and hold the * BUTTON (4) on the MEAT PROBE CONTROL (2).
 - Use the up arrow key (6) to increase the setpoint temperature. Use the down arrow key (5) to decrease the setpoint temperature.
- 4. Set the TIMER to *STAY ON*. The cooking process runs automatically.

When the selected core temperature is reached, the buzzer will sound and the appliance shuts off automatically.

The temperature and mode can by changed at any time during the process.

NOTE: The Steam On Demand feature may be used with the meat probe.

Shut the appliance off by setting all switches to OFF.

NOTE: When setting the internal temperature, be sure to allow for carry-over cooking after the roast is removed from the oven




Figure 9



Maintenance

Spray Bottle Operating Procedure

NOTE: Only use a commercial oven cleaner/degreaser with the spray bottle. DO NOT use chemicals that are not intended as oven cleaners. See chemical manufacturer's information for intended use.

- 1. Unscrew the sprayer head and fill the container to the MAX mark. Screw the head assembly on firmly to ensure an airtight seal. The liquid must be clean and free from foreign matter. Do not overfill - space must be left for compressing air.
- 2. To build up pressure, pump approximately 20 full strokes when the container is filled with liquid. The higher the pressure, the finer the spray. If the container is only partially filled, then more pumping is required to compress the additional air space.
- 3. To spray, depress the trigger with your thumb.
- 4. Adjust spray nozzle for a wide spray pattern.
- After a period of spraying, the pressure will drop. Restore the pressure by operating the air pump.
- Release pressure after use by inverting the spray head and depressing the trigger or by slowly unscrewing the spray head assembly which will allow air to escape from around the filling aperture.
- 7. After use, rinse the spray bottle with clean water and check that the hole in the nozzle is perfectly clean and clear. Warm water (not hot) used with a household detergent is a useful cleaning agent for this purpose.

NOTE: Further information can be found in the instruction leaflet supplied with your spray bottle.



∕¶ WARNING!!

Protective clothing and evewear should be worn while using cleaning agents.




Figure 10

Complete Spray Bottle - P/N R0006 Spray Head Repair Kit - P/N R6332

Cleaning and Preventive Maintenance

CLEANING THE INTERIOR

Daily cleaning of the appliance is essential for sanitation, and to ensure against operational difficulties. Use an oven cleaning detergent in conjunction with the supplied spray bottle.

For difficult cleaning, allow the spray-on oven cleaner to work longer before rinsing.

- Cool the appliance down to 140°F (60°C) or, if the oven has been idle, turn the steam mode on for 3 to 4 minutes in order to warm the cavity surfaces.
- 2. Fill the spray bottle and pump air into the container with the pressure pump.
- Spray the interior of the oven with a cleaning solution.

NOTE: Never spray water into the appliance when the temperature is above 212°F (100°C).

- Let the cleaner work the time recommended by the cleaning solution manufacturer. For difficult, baked on grease, etc. allow to work over night.
- 5. Set the timer for 15 to 20 minutes.
- Set the mode selector switch to Steam. This will soften all burned on residue.
- Rinse the appliance interior with water (a hose is supplied, but take care that only the interior cavity is sprayed with water).

On stainless interiors, deposits of baked on splatter, oil, grease or light discoloration may be removed with a good non toxic industrial stainless steel cleaner. Apply cleaners when the oven is cold and always rub with the grain of the metal. The racks, rack supports and the blower wheel may be cleaned in the oven or by removing them from the oven and soaking them in a solution of ammonia and water.

NOTE: DO NOT use corrosive cleaners on the Oven/Steamer.

CLEANING THE EXTERIOR

The exterior of the appliance may be cleaned and kept in good condition with a light oil. Saturate a cloth and wipe the appliance when it is cold; wipe dry with a clean cloth.



WARNING!!

DO NOT spray the outside of the appliance with water or clean with a water jet.

PREVENTIVE MAINTENANCE

The best preventive maintenance measures are the proper initial installation of the equipment and a program for cleaning and deliming the appliance routinely. The Oven/Steamer requires no lubrication. Contact the factory, the factory representative or a local Blodgett Combi service company to perform maintenance and repairs should they be required.



Maintenance

Deliming



WARNING!!

Deliming solutions are hazardous and can cause burns to the skin and eyes. Wear protective clothing and eyewear when decalcifying your appliance.

Deliming of the steam generator is the single most important preventative maintenance task. Lime will build up inside the steam generator, reducing efficiency and causing damage to the level control system.



WARNING!!

Problems caused by insufficient deliming are not covered by the warranty.

This oven comes equipped with a Delime lamp to indicate when the steam generator needs to be delimed. The Delime lamp will flash when the steam generator has been run for the preset interval. The flashing Delime lamp does not impede the operation of the oven, as you can use the oven normally when the lap is flashing. You may choose the best time to start the deliming process.

NOTE: To further prevent buildup of scale, this oven will automatically drain the steam generator after 5 hours of being in the off mode.



WARNING!!

If the oven is hot, it must be placed in the cool down mode for 1 minute with the door open prior to starting the deliming process. Once the process has been started, the oven cannot be used until the process is complete. The total process time is approximately 45 minutes.

DELIMING WITH DELIMING PUMP

NOTE: The Delime lamp must be flashing to start this process.

- 1. Be sure the container delivering the deliming agent to the appliance is full.
- 2. Be sure the door is open.
- Turn the oven into Cool Down mode. Press and release the On Demand Steam button. The Delime lamp will flash faster, acknowledging the action.
- Turn the oven to the OFF mode.
- The remainder of the procedure is automatic.
 The Delime lamp will stay illuminated while the process is active. When the process is completed, the Delime lamp will turn off indicating the appliance can now be used normally.

Deliming

DELIMING INTERVAL SETTING

Refer to Figure 11 to determine the correct deliming interval for your appliance. Find your location and the corresponding potentiometer setting. These values are general and are guidelines only. Your specific water quality may be harder or softer. Adjust the deliming interval to your specific water quality.

NOTE: If you have the oven connected to a filter system, the water hardness may be reduced. Check with filter supplier for details.




Figure 11



Maintenance

Deliming

To set the deliming interval:

- 1. Remove power from the appliance.
- 2. Remove the two screws located on the side panel. Slide the control module forward. See Figure 12.
- 3. Turn the potentiometer to the required setting. See Figure 13.
- 4. Slide the control back in, replace the two screws.
- 5. Apply power to the appliance.

A PC may be connected at power up of the appliance to verify the potentiometer setting. The "Deliming interval is x hour(s) of steam generator run time." Status line will show 30, 60 or 90. Refer to Figure 15 on page 29.




Figure 12




Figure 13




Figure 14

Communication

The oven is equipped with a serial RS-232 communication port located inside the control panel. A laptop computer can be used to view informa-

tion regarding certain parameters of the appliance including deliming history. A typical screen shot is shown below.

Software (c) 2002 Blodgett Blodgett Combi BC-2 Control

ROM Saved Data

Version -> 3 Model -> 0 Startup Date-> 25 Startup Month -> 6 Startup Year -> 2 Low Volt -> 37 High Volt -> 80 Steam Time(sec) -> 16384

SD Time(sec) -> 457
CNV Time(sec) -> 239087
Combi Time(sec) -> 71870
Heat DMD events -> 0378956
Current time -> 11h: 22m: 10s
Current date -> 26 day 6 month 2 year

Total deliming events −> 3

Steam has been run -> 21 hour(s) 52 min(s) 8 sec(s) since last deliming. Next deliming in approximately 3 hour(s) of Steam Generator run time.

Deliming interval is 24 hour(s) of Steam Generator run time.

Deliming History

Last address 5 and state 0

Event no. 1 on 25 day 5 month 2 year Event no. 2 on 23 day 6 month 2 year Event no. 3 on 21 day 7 month 2 year Event no. 4 on 0 day 0 month 0 year Event no. 5 on 0 day 0 month 0 year

Explanation of output

Version – Software version.

Model – 1= Gas oven, 0 = Electric oven.

Startup Date, Month, Year – Date oven was started up.

Low Volt, High Volt – Power supply fluctuations.

Steam Time — Time in second's oven has used Steam Mode.

SD Time — Time in second's oven has used in On Demand Steam mode.

CNV Time – Time in second's oven has used Hot Air Mode.

Combi Time – Time in second's oven has used in Combi Mode.

Heat DMD events – Total number of heat demand events.

 $\label{eq:current_date} \textit{Current time, Current date} - \quad \textit{Current date and time.}$

Total deliming events – Total number of times oven has been delimed.

Steam has been run -> - How long steam generator has been run since last deliming.

Next deliming.. - Approximately next time steam generator will need a deliming.

Deliming interval ..- Hours the steam generator will run between deliming events.

Deliming History – The last 52 events will be printed out. If an event has not occurred, a 0 will be used. Last address and state are used to record the last deliming state in

case of power fail during the process. Normally, state should be 0.

Figure 15



Maintenance

Communication

To connect to the oven using a Laptop computer (Microsoft Windows OS)

- Disconnect the appliance from the power source.
- 2. Remove (2) screws and slide the control panel forward. See Figure 16.
- 3. Boot up the computer.
- 4. Attach a standard serial cable to the laptop computer's serial port, and to the 9 pin serial port located on the PCB in the control area. See Figure 17.
- Start a communication program such as "Hyperterminal" by selecting Start->Programs->Accessories->Hyperterminal->HyperTerminal.
- 6. Enter a name for the connection, and select an icon, select OK.
- Click on "Connect Using" and select the desired COM port used by the serial cable. Select OK.
- 8. Set the following parameters, then click OK.
 - d.) Bits per second 9600
 - e.) Data bits 8
 - f.) Parity none
 - g.) Stop bits 1
 - h.) Flow Control None

To view data:

To view the output data, the appliance must be disconnected from the power source for 10 seconds, then power must be re-applied. The data will then be outputted to the terminal window.Data is also outputted during the deliming process. Each state is written to the screen, with the amount of seconds left in the current state being counted down.




Figure 16




Figure 17

BC-20G Combi-Four/Étuve à Vapeur Manuel D'Installation — Fonctionnement — Entretien



Introduction

Le four-étuveur Combi de Blodgett

Le four-étuveur Combi de Blodgett propose une toute nouvelle manière de cuire les aliments. Avec le four-étuveur Combi, vous pouvez choisir entre deux modes de cuisson : à la vapeur et à l'air chaud, soit...

- séparément
- · combiné, ou
- en séquence

En outre, trois modes de fonctionnement faciles s'offrent à vous :







Vapeau et Air Chaud

En mode Steam (vapeur), vous pouvez :

étuver réchauffer reconstituer bouillir décongeler mijoter blanchir conserver braiser pocher

En mode Hot Air (air chaud), vous pouvez :

rôtir cuire du pain et des gâteaux griller gratiner

En mode **Combi** (combinaison de vapeur et d'air chaud), vous pouvez :

décongeler rôtir réchauffer étuver cuire du pain et des gâteaux

De plus, vous pouvez utiliser deux ou trois fonctions de manière séquentielle au cours d'une même cuisson. Nous appelons cette méthode :

- étuvage combiné
- rôtissage combiné
- cuisson de pain combinée

La circulation de l'air chaud combinée avec la vapeur du four-étuveur Combi à haute performance assurer des améliorations à plusieurs niveaux :

- productivité accrue dans la cuisine
- diminution des dépenses liées au remplacement des appareils de cuisine
- un choix de menus plus vaste
- un nettoyage simplifié

Le travail est simplifié puisque les aliments sont préparés sur des plateaux ou dans des récipients de la table à vapeur. Vous pouvez cuire, stocker et transporter les aliments dans ces mêmes récipients. Vous pouvez préparer avec efficacité de petites quantités d'aliments de même que réchauffer les plats cuisinés et les aliments prêts-àservir en quelques minutes seulement. Il devient possible aussi de préparer certains aliments surgelés sans même les décongeler. Cette souplesse au niveau de la préparation réduit l'utilisation de chaudrons et de tables à vapeur puisqu'il n'est plus nécessaire de conserver au chaud de grandes quantités d'aliments pendant de longues périodes.

De nos jours, il devient de plus en plus important d'améliorer la qualité des aliments. Avec le four-étuveur Combi de Blodgett, la cuisson des légumes se fait sans eau et à une température optima-le légèrement inférieure à 100°C (212°F), permettant ainsi de conserver les vitamines, les minéraux, les éléments nutritifs et les oligo-éléments. La viande cuite dans le Combi perd moins de sa masse et demeure plus ferme et plus juteuse. Vous utiliserez aussi le four-étuveur Combi davantage pour les produits de la boulangerie, car les modes Steam (vapeur) et Hot Air (air chaud) du four-étuveur Combi en font un appareil de cuisson tout usage.

Introduction



Description de le four-étuveur Combi de Blodgett

À PROPOS DU FOUR-ÉTUVEUR

Les fours-étuveurs Combi de Blodgett sont des appareils haut de gamme fabriqués en acier inoxydable de première qualité en faisant appel à des procédés supérieurs.

Le ventilateur à deux vitesses est doté d'un dispositif de protection pour les doigts et alimenté par un puissant moteur silencieux. Le condenseur aspire l'excès de vapeur de l'appareil. La condensation et les eaux usées générées par la vapeur et le nettoyage sont continuellement évacuées.

L'isolant de haute qualité empêche un rayonnement thermique excessif et aide à conserver l'énergie.

Le générateur de vapeur fraîche haute performance comporte un système de commande qui vous permet de profiter de tous les avantages d'un étuveur de haute qualité au simple actionnement d'un bouton. La vapeur fraîche entre dans la cavité du four sans pression et y circule à haute vitesse. Cette méthode simple et pratique favorise une cuisson rapide et en douceur qui vous procure des aliments de première qualité. Le générateur de vapeur est complètement automatique et il est doté d'un dispositif qui l'empêche de fonctionner à sec.

FONCTIONNEMENT DU FOUR-ÉTUVEUR COMBI

La porte pratique du four est dotée d'un hublot et possède un grand rayon d'ouverture. La poignée de la porte est facile à saisir, même avec des mains mouillées ou grasses.

La disposition simple des commandes facilite l'utilisation de l'appareil. Même un cuisinier inexpérimenté peut facilement utiliser l'appareil grâce à un système de pictogrammes explicites. Un sélecteur permet de passer facilement d'un mode de cuisson à l'autre, soit Steam (vapeur), Hot Air (air chaud) ou Combi (combinaison). La fonction de vapeur sur demande permet à l'opérateur d'injecter de la vapeur pendant 8 minutes lorsque l'appareil se trouve dans les modes d'air chaud ou de combinaison. Cette fonction est très utile pour la cuisson de pains et de gâteaux et le rôtissage. La quatrième fonction du sélecteur, le mode Cool Down (refroidissement), permet de refroidir rapidement la cavité du four lorsque la porte est ouverte.

L'appareil exige un nettoyage minime. L'intérieur est vaporisé d'une solution nettoyante à action instantanée qui réagit avec la vapeur pour éliminer les croûtes et les taches. La conception du fourétuveur Combi assure un entretien facile. Les soudures sont étanches à l'eau, ce qui permet de rincer la cavité du four après le nettoyage à la vapeur.



Introduction

Caractéristiques




Figure 1

- 1 Panneau de Commande
- 2 Porte du four
- 3 Poignée de la porte

- 4 Ventilation (pas montré)
- 5 Orifice de détartrage
- 6 Détartrage semi-automatique

Responsabilités du propriétaire

- 1. Les fours sont déballés et mis en place.
- 2. Le propriétaire/utilisateur doit remplir les conditions de plomberie, de gaz et d'électricité suivantes.

REMARQUE: Consultez les informations fournies dans la section Branchements utilitaires.



AVERTISSEMENT!!

Une mauvaise installation, un mauvais réglage, l'apport de modifications inadéquates ou un mauvais entretien de cet appareil peuvent entraîner l'endommagement du matériel ainsi que des blessures graves, voire mortelles. Lisez soigneusement les instructions d'installation, d'utilisation et d'entretien avant d'installer ou de procéder à l'entretien de ces appareils.

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES - BC-20G

115 Vca - Prise de courant avec contact de mise à la terre de 15 ampères Nema L5-15

208/240 Vca - Prise de courant avec contact de mise à la terre de 20 ampères Nema 6-20

CARACTÉRISTIQUES PLOMBERIE— BC-20G		
Eau		
Pression de l'eau (min/max)	40 PSI min/50 PSI max	
Provision pour eau	Raccord de tuyau de 3/4 po, 3/8 po de diamètre intérieur (d.i) min	
Réglage du régulateur de pression	35 psi statique	
Conditions requises minimum	Total des solides en suspension (TDS) – doit être moins que 100 parties par million	
	Dureté totale de l'eau – 80-120 parties par million	
	Chlorides – doit être moins que 30 parties par million	
	Le pH de l'eau – 7.0-8.0	
Drainage	Drain mis à l'air libre	
Raccordement du drain	2 po en cuivre	
Température moyenne de l'eau drainée	A peu près 50°C (122°F)	



Installation

Responsabilités du propriétaire

PRESSION DU GAZ — BC-20G		
Entrée de gaz		
Vapeur	90,000 BTU/HR	
Air chaud	125,000 BTU/HR	
Pression d'entrée dans l'appareil		
Gaz naturel	5-14 po WC (1.24-3.48 kPa)	
Propane	11-14 po WC (2.73-3.48 kPa)	
Pression dans la rampe à gaz		
Gaz naturel	3.5 po WC (.87 kPa)	
Propane	10 po WC (2.49 kPa)	
Connecteur de 1 po FNPT pour toutes les installations canadiennes et américaines		

Placement et Ventilation

PLACEMENT

Un emplacement correct et soigneusement prévu pour l'appareil aura pour résultat, à long terme, une utilisation pratique et un rendement satisfaisant.

Les espaces de dégagement ci-dessous doivent être prévus entre le four et toute construction combustible ou non.

BC-20G

- Côté droit du four 15 cm (6 po)
- Côté gauche du four 15 cm (6 po)
- Arrière du four 15 cm (6 po)

Les espaces de dégagement ci-dessous doivent être possible pour permettre l'entretien.

- Côté gauche du four 30 cm
- Arrière du four 30 cm

Placer le four dans une zone sans courants d'air et accessible pour permettre son fonctionnement et son entretien.

Garder la zone du l'appareil libre et dégagée de toutes matières combustibles, telles que papiers, cartons, liquides inflammables et solvants.

NE PLACEZ PAS l'appareil sur un socle courbé, et ne le fixez pas au mur. Dans ces deux cas, les moteurs à soufflerie ne pourraient pas être convenablement ventilés. Une petite dénivellation peut se corriger avec les pieds réglables.

Tous les paliers de moteur sont lubrifiés en permanence à l'usine; ils ne nécessitent aucune lubrification supplémentaire pendant la durée de vie opérationnelle des moteurs.

VENTILATION

On ne saurait trop insister sur la nécessité de prévoir un système d'aération bien conçu. Un tel système permettra au four de bien fonctionner, tout en évacuant les vapeurs et produits de combustion gênants de la zone d'utilisation.

L'extraction des fumées de combustion de l'appareil doit se faire au moyen d'un groupe d'aspiration à commande mécanique. Celui-ci doit être dimensionné de façon à ce qu'il recouvre entièrement l'appareil, tout en dépassant d'au moins 15 cm de tous les côtés qui ne sont pas contigüs à un mur. Le groupe doit avoir la capacité qui convient et un appoint d'air adéquat doit être prévu.



AVERTISSEMENT!!

Une mauvaise extraction des fumées de combustion du four peut mettre en danger la santé de l'opérateur. Elle aura également pour résultats des problèmes de fonctionnement, une cuisson laissant à désirer et de possibles dégâts subis par le matériel. Les dégâts résultant directement d'une aération inadéquate ne seront pas couverts par la garantie offerte par le fabricant.

Mises en service américaines et canadiennes

Se reporter aux codes locaux de la ventilation. En l'absence de codes locaux, se reporter au code national de la ventilation intitulé "Normes pour l'installation d'équipements pour l'enlèvement des fumées et vapeurs grasses provenant d'équipements commerciaux pour la cuisine", NFPA-96-Édition la plus récente.

Mise en service dans les autres pays

L'installation doit respecter les normes nationales et locales, qui varient selon le pays. Si vous avez des questions sur les méthodes d'installation acceptables ou sur le fonctionnement de votre appareil, veuillez communiquer avec votre détaillant. S'il n'y a aucun détaillant dans votre région, veuillez communiquer avec Blodgett Combi au 0011-802-860-3700.



Installation

Normes et Codes

LES CONSEILS D'INSTALLATION ET D'ENTRE-TIEN CONTENUS DANS CE MANUEL NE S'ADRESSENT QU'Á UN PERSONNEL QUALI-FIÉ. UN PERSONNEL NON QUALIFIE PEUT SE BLES SER ET/OU ABÎMER LE FOUR LORS DE SON INSTALLATION ET/OU SON ENTRETIEN.

Un personnel d'installation qualifié est représenté soit par des personnes physiques, soit par un société, une usine, une corporation qui en personne ou par l'intermédiaire d'un représentant s'engage à et est responsable de:

- l'installation ou le remplacement de conduits de gaz, ou le branchement, l'installation, la réparation ou l'entretien de l'équipement.
- l'installation du câblage électrique reliant le compteur d'électricité, l'armoire électrique ou la prise de courant à l'appareil électrique.

Le personnel d'installation qualifié doit être expérimenté dans ce type de travail, s'être familiarisé avec toutes les précautions requises et respecter tous les réglements promulgués par les autorités provinciales ou locales compétentes.

Installations aux États-Unis et au Canada

La mise en service doit respecter les normes locales ou, en l'absence de tels normes, les règlements suivants : National Fuel Gas Code, NFPA54/ANSI Z223.1 — dernière édition, le Code d'installation du gaz naturel et propane CAN/CSA-B149.1.

Référence : National Electrical Code, ANSI/NFPA 70 — dernière édition ou le Code canadien de l'électricité CSA C22.1, selon le cas.

La mise en service de ce matériel doit respecter les normes suivantes : Basic Plumbing Code of the Building Officials and Code Administrators International Inc. (BOCA) et Food Service Sanitation Manual du Food and Drug Administration (FDA).

L'appariel doit etre installe avec l'empechement de refoulement selon les codes federale, provincial et locaux.

Installations des appareils exportés

L'installation doit suivre les normes locales et nationales. Les codes d'installation et/ou les exigences peuvent varier d'une localité à l'autre. Si vous avez des questions portant sur l'installation et/ou l'utilisation adéquate de votre four Blodgett, veuillez contacter votre distributeur local. Si aucun distributeur local n'est situé dans votre localité, veuillez appeler Blodgett Combi au 0011-802-860-3700.





Raccordement de la plomberie

D'EAU FROID ET CHAUD

REMARQUE:L'utilisation d'eau chaude maximise la production de vapeur, mais elle n'est pas obligatoire. Les deux entrées peuvent recevoir de l'eau froide si l'eau chaude n'est pas disponible.

Connectez l'appareil à une entrée d'eau froide de qualité avec un tuyau de pression muni d'un raccord de 3/4 po (1,9 cm). L'eau froide est connectée à l'électrovanne de régulation de pression gauche. Nous vous conseillons de raccorder l'eau chaude, l'électrovanne de régulation de pression droite, à la chaudière. Une vanne d'isolement doit être installée à côté du four.

REMARQUE:Ne pas appliquer d'eau chaude au conduit d'eau froide.




Figure 2



AVERTISSEMENT!!

L'usage d'eau de mauvaise qualité annule la garantie.

RACCORDEMENT DU DRAIN

Un tuyau de 5cm avec une pente de vidange standard, doit aller jusqu'à un puisard ou être connecté sur une colonne descendante équipée d'un évent.

REMARQUE:Les eaux perdues peuvent aussi être dirigées vers un écoulement au sol proche. Si un tuyau flexible est utilisé, s'assurer qu'il n'a pas de longueur pendant où les eaux usées peuvent s'accumuler.

- 1. Situer les branchements de vidange à l'arrière et en bas de l'appareil.
- Desserrer les colliers de serrage du couplage. Branchez un tuyau d'écoulement en cuivre de 2 po (5cm) de diamètre sur le raccord d'écoulement. Resserrez les colliers de serrage du couplage.

REMARQUE:Le côté ouvert de la vidange doit faire face au sol. Le tubage de cuivre utilisé pour l'installation d'un puisard ou d'un écoulement au sol doit être fournit par l'installateur. L'usage d'un purgeur sur la conduite sera cause de refoulement de vidange.




Figure 3

Raccordement à l'eau et à l'égout particulier à la ville de Los Angeles

- Chaque conduite de vidange raccordée à l'appareil doit être acheminée sans déclivité ou fléchissement pour se terminer au-dessus du niveau de trop-plein d'un récipient d'eaux usées indirectes homologué.
- L'appareil doit être installé conformément aux instructions imprimées du fabricant et aux éditions de 1999 du LAPC et du LAMC.
- 3. Un dispositif de protection contre le retour d'eau peut être exigé par les codes locaux. Dans ce cas, installez-le sur le système d'eau potable, directement en amont de l'appareil. Ce dispositif doit être l'un des suivants : un reniflard de type anti-vide homologué installé à au moins 12 po au-dessus du point le plus élevé, un disconnecteur à deux clapets de nonretour ou un disconnecteur hydraulique principal à pression réduite.



Installation

Raccordement à l'électricité

Avant toutes connexions électriques de ces unités, vérifier que l'alimentation électrique est adéquate pour le voltage, l'ampérage et la phase demandés sur la plaque signalétique du constructeur qui est montée sur l'unité.

Les diagrammes de câblage sont situés à l'intérieur du panneau démontable.

REMARQUE: DÉBRANCHER L'APPAREIL DE L'ALI-MENTIATION ÉLECTRIQUE AVANT LE SERVICE OUR LE NETTOYAGE.

Installations aux États-Unis et au Canada

Au moment de l'installation, tous les fours doivent être électriquement mis à la terre en accord avec les codes locaux ou, en l'absence de codes locaux, avec le Code Électrique National (National Electrical Code), ANSI/NFPA 70—Dernière édition et/or Code Électrique Canadien CSA C22.2 si applicable.

Installations des appareils exportés

L'installation doit suivre les normes locales et nationales. Les codes d'installation et/ou les exigences peuvent varier d'une localité à l'autre. Si vous avez des questions portant sur l'installation et/ou l'utilisation adéquate de votre four Blodgett, veuillez contacter votre distributeur local. Si aucun distributeur local n'est situé dans votre localité, veuillez appeler Blodgett Combi au 0011-802-860-3700.



AVERTISSEMENT!!

Une installation défectueuse invalide la garantie.

Modèles à gaz

Installations canadiennes et américaines

Un 115V ou 230V cordon d'alimentation muni d'une fiche est fourni avec l'appareil. Branchez la fiche dans une prise de courant appropriée.



ATTENTION !!

Si le cordon d'alimentation est endommagé, remplacez-le par un cordon spécial ou un dispositif fourni par le fabricant ou par un réparateur reconnu.

Raccordement au gaz

CONDUIT DE GAZ

Il est essentiel d'avoir un circuit d'alimentation en gaz approprié afin que le four puisse donner un rendement maximal. Les dimensions de la tuyauterie doivent permettre d'assurer une alimentation en gaz suffisant pour satisfaire à la demande maximale de tous les appareils en service, et ce sans perte de pression.

Exemple:

REMARQUE: Les valeurs indiquées en BTU à titre d'exemple s'appliquent au gaz naturel.

Supposons que vous achetiez un appareil BC-20G pour accroître votre capacité de cuisson.

1. Additionnez les puissances nominales en BTU des appareils déjà en place.

Friteuse Pitco 120 000 BTU
Cuisinière à 6 éléments 60 000 BTU
Four à pont 50 000 BTU
Total 230 000 BTU

 À ce total, ajoutez la puissance nominale en BTU du nouveau four.

 Total précédent
 230 000 BTU

 BC-20G
 125 000 BTU

 Nouveau total
 355 000 BTU

- Mesurez la distance du compteur de gaz jusqu'aux appareils de cuisson pour obtenir la longueur du tuyau. Supposons que la longueur de tuyau soit de 30 pi (9 m) et que le tuyau possède un diamètre de 1 po (2,54 cm).
- 4. Utilisez la table de calcul appropriée pour déterminer la capacité totale de votre conduite de gaz actuelle.

Dans cet exemple, la capacité totale est de 375 000 BTU. Puisque la pression totale de gaz nécessaire est de 355 000 BTU, donc inférieure à 375 000 BTU, il n'est pas nécessaire pour l'instant d'augmenter la tuyauterie actuellement en place.

REMARQUE:Les capacités en BTU indiquées dans ces tableaux sont valables pour les tuyaux droits seulement. L'ajout de coudes et de raccords courbés diminue la capacité de la tuyauterie. Par exemple, un raccord en L de nomenclature 40 de 1-1/2 po possède une capacité équivalente à un tuyau droit de 4,2 po (10,2 cm). Renseignez-vous auprès de votre fournis-

seur en gaz local si vous avez des questions à ce sujet.

Capacité maximale en gaz naturel d'une tuyauterie en fer en pieds cubes à l'heure (Chute de pression de 0,5 po de colonne d'eau)

Lon- gueur	Dimensions nominales (po)				
du tuyau (pi)	3/4 po	1 po	1 1/4 po	1 1/2 po	2 po
10	360	680	1 400	2 100	3 950
20	250	465	950	1 460	2 750
30	200	375	770	1 180	2 200
40	170	320	660	990	1 900
50	151	285	580	900	1 680
60	138	260	530	810	1 520
70	125	240	490	750	1 400
80	118	220	460	690	1 300
90	110	205	430	650	1 220
100	103	195	400	620	1 150
Extrait du National Fuel Gas Code, partie 10, tableau 10-2					

Capacité maximale de la conduite en milliers de BTU/h de gaz PP non dilué à 11 po de colonne d'eau

(Chute de pression de 0.5 po de colonne d'eau)

Longueur	Diamètre interne (po)			
du tuyau (pi)	3/4 po 1 po		1 1/2 po	
10	608	1 146	3 525	
20	418	788	2 423	
30	336	632	1 946	
40	287	541	1 665	
50	255	480	1 476	
60	231	435	1 337	
70	215	404	1 241	
80	198	372	1 144	
90	187	351	1 079	
100	175	330	1 014	
Extrait du National Fuel Gas Code, partie 10, tableau 10-15				



Installation

Raccordement au gaz

Évaluez la pression d'alimentation du gaz pour chaque appareil lorsque les brûleurs sont allumés. Il doit y avoir une pression suffisante à l'entrée pour répondre aux normes. Consultez le tableau ci-dessous pour connaître la pression de gaz qui convient.

Chaque appareil est réglé en usine de manière à fonctionner avec le type de gaz indiqué sur la plaque signalétique située du côté droit de l'appareil.

Chaque four est muni d'un détendeur qui maintient le gaz à la bonne pression. Ce détendeur est essentiel au bon fonctionnement du four et ne doit jamais être débranché.

N'INSTALLEZ PAS UN DEUXIÈME DÉTENDEUR AU POINT DE CONNEXION DU GAZ À MOINS QUE LA PRESSION D'ALIMENTATION SOIT SU-PÉRIEURE À 14 PO DE LA COLONNE D'EAU (1/2 LB/PO2) (37 mbars).

Pendant les essais de pression, débranchez le four ainsi que son robinet d'arrêt de la tuyauterie d'alimentation en gaz si la pression d'essai est supérieure à 1/2 lb/po² (3,45 kPa).

Isolez le four de la tuyauterie d'alimentation en gaz en fermant son robinet d'arrêt pendant les essais de pression de la tuyauterie de gaz si la pression d'essai est égale ou inférieure à 1/2 lb/po² (3,45 kPa).

Avant de raccorder les tuyaux d'alimentation en gaz de l'appareil, videz complètement les tuyaux de toutes particules métalliques et de tout déchet. Après le branchement, inspectez l'appareil afin de vous assurer que la pression de gaz est appropriée.

Installations américaines et canadiennes

L'installation doit respecter les normes locales ou, en l'absence de telles normes, les règlements suivants : National Fuel Gas Code, NFPA54/ANSI Z223.1 — dernière édition, le Code d'installation du gaz naturel et propane CAN/CSA-B149.1.

Installation dans les autres pays

L'installation doit respecter les normes nationales et locales. Les normes d'installation locales ou les règlements peuvent varier. Si vous avez des questions concernant les méthodes d'installation acceptables ou sur le fonctionnement de votre appareil, veuillez communiquer avec votre détaillant local. S'il n'y a aucun détaillant local dans votre région, veuillez communiquer avec Blodgett Combi au 0011-802-860-3700.

PRESSION DE GAZ					
Type de gaz	Pression d'alimentation	Dimensions de l'orifice au niveau de la mer		Pression d'admission	
		Air chaud	Vapeur	Air chaud	Vapeur
Installations américaines et canadiennes					
Naturel	5-14 po de colonne d'eau	1/16" 0,0625 po de diamètre	#58 dia. 0,042 po de diamètre	3,5 po de colonne d'eau	3,5 po de colonne d'eau
Propane	11-14 po de colonne d'eau	#62 dia. 0,0625 po de diamètre	#70 dia. 0,042 po de diamètre	3,5 po de colonne d'eau	3,5 po de colonne d'eau

Vérification finale et derniers réglages

AVANT DE METTRE L'APPAREIL EN MARCHE

Avant de mettre l'appareil sous tension pour la première fois, vérifier les conditions suivantes:

- L'appareil est à niveau.
- Tous les réglements de sécurité électrique ont été appliqués et toutes les connexions électriques sont correctes.
- L'eau est branchée, ouverte et tous les raccords sont étanches.
- Les filtres à graisse sont en position correcte.
- Le cabaret est placer à l'intérieur du four. Quand le cabaret n'ai pas placer dans unité, l'eau peut alors s'échapper sur le placher mettant sa surface glissante. Si la porte ne ferme pas, suivre les directions de droite.
- ☐ Vérifier sur place tous les raccords de gaz avec une solution pour la détection des fuites.

RÉGLAGE DE LA PORTE

Les charnières peuvent être réglées comme suit:

- 1. Ajuster les chap nières du haut, en dévissant les trois vis du coin droit.
- 2. Ajuster les chap nières du bas, en dévissant les vis dessous la charnièr du coin droit.
- 3. Régler les charnières pour que l'intérieur de la porte soit parallèle avec le devant de l'unité.
- 4. Resserrer les vis jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de mouvement.
- 5. Le réglage est correct quand la porte ferme serrée et qu'aucune vapeur ne s'échappe par le joint

Le loquet peuvent aussi être réglées comme suit:

- 1. Ajuster le loquet, en dévissant les quatre vis placer à l'intérieur de la surface de la porte.
- Le réglage est correct quand aucune vapeur ne s'échappe par le joint. NE PAS comprimer le joint de porte. Lorsqu'elle est fermée, la porte devrait comprimer légèrement ce joint.




Figure 4



Installation

Vérifications Finales

	۸	
/	Į	\

ATTENTION !!

Seul un installateur qualifié peut effectuer les étapes suivantes de la liste de vérification.

COMPARTIMENT DES COMMANDES ÉLECTRIQUES

La tension de l'alimentation électrique de l'appareil est conforme aux spécifications énoncées sur la plaque.

VÉRIFICATION FINALE DE LA TUYAUTERIE

- La pression d'entrée de l'eau est conforme aux spécifications de l'appareil.
- Le drain de mise à l'air libre est en place.
- L'électrovalve est bien fixée en place et ne fuit pas.
- Les conduites d'alimentation en eau sont en place et ne fuient pas.
- Le boyau pulvérisateur (offert en option) est raccordé correctement. Raccordez le boyau pulvérisateur (optionnel) à l'électrovalve de remplissage selon la méthode illustrée.




Figure 5

Liste de vérification finale

ESSAIS DE FONCTIONNEMENT DU FOUR	Mode Hot Air (air chaud)			
REMARQUE: Le client ou le réparateur agréé doivent effectuer les vérifications suivantes.	Réglez l'appareil sur le mode Hot Air (air chaud) et réglez le thermostat sur 204°C (400°F), et vérifiez			
Mode de refroidissement	les points suivants: Le voyant d'appel de chaleur est allumé. Le four chauffe bien.			
☐ Assurez-vous que le ventilateur fonctionne				
lorsque la porte est ouverte.				
Mode Steam (vapeur)	Le voyant de chaleur s'éteint à 204°C (400°F) et le four conserve une température de 204°C (400°F).			
Réglez l'appareil sur le mode STEAM et vérifiez les points suivants:	Le ventilateur s'arrête à l'ouverture de la porte.			
 Le voyant Heat demand [demande de cha- leur] est en marche. 	Mode Steam on Demand (vapeur sur demande)			
☐ Le voyant de demande de chaleur s'éteint à 100°C (212°F) environ.	Réglez l'appareil sur le mode Hot Air [air chaud]. Réglez la vapeur sur demande pour 1 minute. Ap- puyez sur le bouton de vapeur sur demande et vé-			
Uérifiez le fonctionnement de la minuterie	rifiez les poins suivants :			
dans les trois positions.	☐ Le voyant de vapeur sur demande est allumé.			
 a.) Réglez la minuterie sur la position "OFF"; la sonnerie devrait retentir. 	☐ Le voyant de vapeur sur demande s'éteint au			
 b.) Réglez la minuterie sur une position autre que "OFF" ou "STAY ON" (toujours allu- mé), la minuterie devrait effectuer un compte à rebours. 	bout de 1 minute environ.			
 c.) Réglez la minuterie sur la position "STAY ON" (toujours allumé), le four devrait fonc- tionner en continu sans minuterie. 				
☐ Le voyant Run (fonctionnement) s'allume.				
L'appareil produit de la vapeur, le hublot est embué, le joint de la porte ne laisse échapper aucune fuite.				
Mode Combi (combinaison)				
Réglez l'appareil sur le mode COMBI (combinaison), réglez le thermostat sur 177°C (350°F) et vérifiez les points suivants:				
 Le voyant de demande de chaleur est en mar- che. 				
☐ Le four se réchauffe.				
Le voyant de demande de chaleur s'éteint à 177°C (350°F) et le four reste à la température de 177°C (350°F).				
Le ventilateur s'arrête lorsque la porte est ouverte.				



Renseignements sur la sécurité des appareils au gaz

Les renseignements contenus dans la présente section sont destinés au personnel d'exploitation qualifié, c.-à-d. les personnes qui ont soigneusement lu ce manuel et qui se sont familiarisées avec les fonctions du four ou qui détiennent de l'expérience dans le fonctionnement de l'appareil décrit. Le respect des procédures décrites dans le présent manuel assurera un rendement optimal et une utilisation sans problèmes sur une longue période.

Veuillez prendre le temps de lire les présentes consignes de sécurité et de fonctionnement. Elles sont essentielles à une bonne utilisation de votre appareil Combi de Blodgett.



CONSEILS DE SÉCURITÉ

Pour assurer votre sécurité, veuillez lire le présent manuel avant d'utiliser l'appareil.

Que faire si vous percevez une odeur de gaz :

- N'ESSAYEZ PAS de mettre un appareil en marche.
- NE TOUCHEZ à aucun interrupteur électrique.
- Utilisez un téléphone qui se trouve hors de l'immeuble pour appeler immédiatement votre fournisseur de gaz.
- Si vous ne pouvez pas communiquer avec votre fournisseur de gaz, appelez le service des incendies.

Que faire en cas de panne de courant :

- Placez tous les commutateurs à la position OFF.
- NE TENTEZ PAS de faire fonctionner votre appareil avant le rétablissement du courant.

REMARQUE: Dans l'éventualité d'un arrêt quelconque, attendez cinq (5) minutes avant de tenter de refaire fonctionner le four.

Conseils généraux de sécurité :

- N'UTILISEZ PAS des outils pour fermer la commande du gaz. Si vous ne parvenez pas à couper manuellement le gaz, n'essayez pas de réparer la commande. Appelez un technicien qualifié.
- Si vous devez déplacer le four pour quelque raison que ce soit, fermez la commande du gaz et déconnectez le tuyau d'admission avant d'enlever le câble d'immobilisation. Rebranchez ce câble une fois le four remis en place.
- NE RETIREZ PAS le couvercle du panneau de commande sans avoir débranché le four.

Commandes du gaz

IDENTIFICATION DES COMMANDES

- INTERRUPTEUR DE COMMANDE DE GAZ

 Utilisé pour mettre en marche et arrêter le gaz.
- 2. **POSITION DE GAZ EN MARCHE** Appuyez sur l'interrupteur pour l'amener sur la position l.
- 3. **POSITION DE GAZ ARRÊTÉ** Appuyez sur l'interrupteur pour l'amener sur la position O.




Figure 6



Commandes standard




Figure 7

IDENTIFICATION DES COMMANDES

- 1. **VOYANT DE MISE SOUS TENSION** Il s'allume quand l'unité est sous tension.
- SÉLECTEUR DE MODE Établit et coupe l'alimentation du four. Permet la sélection des modes Steam (vapeur), Hot Air (air chaud), Combi (combinaison) ou Cool Down (refroidissement).
- 3. **MINUTERIE DE TEMPÉRATURE** Permet de choisir la température de cuisson.
- 4. **VOYANT DE CHALEUR EN MARCHE** Lorsqu'il est allumé, cela indique que l'appareil se chauffe. Le voyant s'éteint lorsque l'appareil a atteint la température de consigne.
- 5. **VAPEUR SUR DEMANDE** Permet de régler la durée de l'injection de la vapeur.
- POUSSOIR VAPEUR SUR DEMANDE Permet de démarrer le cycle d'injection de la vapeur.
- VOYANT DE VAPEUR SUR DEMANDE S'allume lorsque la vapeur sur demande est activée.
- MINUTERIE Permet de choisir la durée de la cuisson.
- COMMUTATEUR DE VITESSE DU VENTILA-TEUR – utilisé pour choisir la vitesse réduite ou élevée.
- VOYANT DE DÉTARTRAGE Clignote lorsque le détartrage du générateur de vapeur est nécessaire, est allumé en continu lorsque le processus de détartrage est en cours.
 - REMARQUE:BC14DS ne possède pas de voyant de détartrage.
- VOYANT DE REMPLISSAGE S'allume pendant que le générateur de vapeur se remplit d'eau.

REMARQUE:Le modèle à vapeur directe, BC14DS, n'a pas de voyant de remplissage



Commandes standard

FONCTIONNEMENT

- Placez le SÉLECTEUR DE MODE (2) à la fonction désirée.
- 2. Réglez la MINUTERIE (8) à la position *ON* (marche).
- Dans le cas des modes HOT AIR (air chaud) et COMBI (combinaison), réglez le SÉLEC-TEUR DE TEMPÉRATURE (3) à la température de cuisson désirée.

REMARQUE:La température optimale dans le mode combinaison est de 149 à 177 °C (300 à 350 °F).

En mode de VAPEUR, placez le sélecteur de TEMPÉRATURE (2) sur une température maximale de 100 °C (212 °F).

REMARQUE: Pour étuver, placez le bouton sur 100 °C (212 °F). Pour pocher, placez le bouton sur 82 °C (180 °F).

- 4. Une fois que le four est préchauffé, placez la nourriture à l'intérieur et fermez la porte.
- 5. Réglez la MINUTERIE (8) sur la durée de cuisson désirée.
- Le mode choisi fonctionne automatiquement. Vous pouvez modifier la température, la durée et le mode durant la cuisson. Vous pouvez aussi arrêter le four au moyen du sélecteur de mode ou en ouvrant la porte du four.
- 7. À l'expiration de la durée choisie, la sonnerie retentit et l'appareil s'arrête automatiquement. Placez la MINUTERIE (8) à la position *ON* (marche) pour arrêter la sonnerie et redémarrez l'appareil en mode de fonctionnement continu.
- Pour faire refroidir la cavité du four, placez le SÉLECTEUR DE MODE (2) à la position COOL DOWN (refroidissement). Durant ce mode, le sélecteur de température et la minuterie ne sont pas fonctionnels.

REMARQUE: Il est possible de refroidir rapidement le four en vue d'utiliser la vapeur, de procéder au nettoyage, etc. Ouvrez la porte et sélectionnez le mode de refroidissement. La température du four passera de 177 à 100 °C (350 à 212 °F) en environ deux minutes.

 Le sélecteur de mode constitue aussi l'interrupteur principal d'alimentation. À la position OFF (arrêt), l'appareil n'est pas fonctionnel.

Vapeur sur demande

Dans le mode Air chaud ou Combi, l'appareil peut être réglé pour chauffer à la vapeur pour une période temporisée. À la fin du cycle temporisé, l'appareil retourne à la configuration initiale. La vapeur sur demande peut être utilisée à tout moment pendant le cycle de cuisson.

REMARQUE:La vapeur sur demande n'est pas disponible dans le mode de vapeur.

- Réglez le temps de production de vapeur désiré avec la MINUTERIE DE VAPEUR SUR DE-MANDE (5).
- 2. Appuyez sur l'INTERRUPTEUR DE VAPEUR SUR DEMANDE (6).

Cette fonction est utile de plusieurs façons, dont quelques-unes sont listées ci-dessous. La plupart de ces idées proviennent de l'esprit créatif de nos clients. Essayez vous-même cette fonction et dites-nous si vous trouvez de nouveaux emplois.

- Ajoutez une ou deux minutes au début de la cuisson du pain pour obtenir une croûte brillante.
- Démarrez les grosses fournées, par exemple de 20 poulets ou plus. En commençant les grosses fournées avec 5 à 8 minutes de vapeur, vous aidez le four à se rétablir et vous diminuez le temps de cuisson de plus de 10 %.
- Cuisez les petits pains en couronne sans les bouillir. En commençant leur cuisson avec 1 ou 2 minutes de vapeur, vous pouvez obtenir une croûte splendide.
- La crème caramel est extra à 230 250°F dans le mode Combi avec 2 minutes de vapeur sur demande.
- Lorsque vous cuisez des ailettes de poulet, essayez de réglez le four dans le mode Combi à 375°F et utilisez 3 minutes de Vapeur sur demande. Cette méthode empêche les extrémités de brûler. La durée totale de la cuisson est d'environ 12 minutes.
- Les côtes de porc ont tendance à être plus moelleuses avec la Vapeur sur demande pendant 5 à 8 minutes. Essayez-les dans le mode Combi à 350°F.



Cuisson et Pause en Option




Figure 8

IDENTIFICATION DES CONTRÔLES

- 1. **VOYANT DE MISE SOUS TENSION** Il s'allume quand l'unité est sous tension.
- SÉLECTEUR DE MODE Il permet de mettre en marche ou d'arrêter le four, ainsi que de sélectionner les modes Vapeur [Steam], Air chaud [Hot Air], Combi ou Refroidissement [Cool down]. Lorsque le sélecteur est réglé sur le mode Vapeur, Air chaud, Combi ou Refroidissement. le ventilateur se met en route.
- 3. **CADRAN DE LA MINUTERIE** Indique le temps de cuisson.
- TOUCHE FLÉCHÉES DE LA MINUTERIE Appuyer sur ces touches afin d'entrer le temps de cuisson, de 00:00 à 99:59.
- 5. **CADRAN DE LA TEMPÉRATURE** Indique la température de cuisson.
- 6. **VOYANT INDICATEUR DE CHAUFFAGE** Ce voyant s'allume quand le chauffage par air chaud ou vapeur fonctionne.
- 7. TOUCHES FLÉCHÉES DE TEMPÉRATURE Appuyer sur ces touches afin d'entrer la température de cuisson de 48° à 100°C pour la cuisson à la vapeur et 60° à 260°C pour la cuisson à Air chaud/Combi.
- 8. **DIODE PREMIÈRE ÉTAPE** Cette diode s'allume lors du fonctionnement ou de la programmation de la première étape de cuisson du produit. Les cycles de cuisson ont une ou deux étapes.
- TOUCHE DE TEMPÉRATURE VÉRITABLE Appuyer sur cette touche pour afficher la température véritable du four /vapeur.
- 10. **TOUCHE DEUXIEME ÉTAPE** Appuyer sur cette touche pour entrer le temps de cuisson et la température de la deuxième étape.
- 11. **TOUCHES DE PRODUIT** Trois touches programmables.
- TOUCHE DE PRODUIT CUISSON MAN-UELLE – C'est la touche de produit par défaut, utilisée pour une cuisson manuelle et programmée.
- TOUCHE DÉMARRAGE Appuyer pour commencer le compte à rebours de la minuterie.



Cuisson et Pause en Option

- TOUCHE ARRET Appuyer sur cette touche pour stopper les alarmes, arrêter momentanément le four ou annuler les cycles de cuisson.
- 15. **TOUCHE DE PROGRAMMATION** Appuyer sur cette touche pour entrer le mode de programmation et pour sauvegarder les paramètres de programmation.
- 16. **VAPEUR SUR DEMANDE** Permet de régler la durée de l'injection de la vapeur.
- POUSSOIR VAPEUR SUR DEMANDE Permet de démarrer le cycle d'injection de la vapeur.
- VOYANT DE VAPEUR SUR DEMANDE S'allume lorsque la vapeur sur demande est activée.
- COMMUTATEUR DE VITESSE DU VENTILA-TEUR – utilisé pour choisir la vitesse réduite ou élevée.
- 20. **VOYANT DE DÉTARTRAGE** Clignote lorsque le détartrage du générateur de vapeur est nécessaire, allumé en continu lorsque le processus de détartrage est actif.
 - REMARQUE:BC14DS ne possède pas de voyant de détartrage.
- 21. **VOYANT DE REMPLISSAGE** S'allume jusqu'à ce que le générateur de vapeur soit rempli d'eau.

REMARQUE:L'appareil à vapeur directe BC14DS ne possède pas de voyant de remplissage.

FONCTIONNEMENT MANUELLE

- 1. Régler le SÉLECTEUR (2) sur le mode désiré. La DIODE située au-dessus de la touche Cuisson manuelle s'allume.
- 2. Appuyer sur les TOUCHES FLÉCHÉES DE TEMPÉRATURE (7) afin de régler la température de cuisson de la première étape.
- 3. Appuyer sur les TOUCHES FLÉCHÉES DE LA MINUTERIE (4) pour régler le temps de cuisson de la première étape.
- 4. Appuyez sur la TOUCHE DEUXIEME ÉTAPE (10).

REMARQUE: On peut utiliser l'étape deux (2) soit comme mode d'attente, soit comme deuxième température de cuisson. Pare exemple : Cuire

la viande ou la volaille à basse température pour une rétention maximale de l'humidité, puis régler sur la seconde étape pour le brunissement. Si vous souhaitez utiliser la seconde étape comme mode d'attente, vous devez régler un temps d'attente approprié à partir duquel l'appareil effectuera le compte à rebours.

REMARQUE:Si une deuxième étape n'est pas nécessaire, entrez 00:00 pour le temps de cuisson.

- 5. Appuyer sur les TOUCHES FLÉCHÉES DE TEMPÉRATURE (7) pour régler la température de cuisson de la deuxième étape.
- Appuyer sur les TOUCHES FLÉCHÉES DE LA MINUTERIE (4) pour régler le temps de cuisson de la deuxième étape.
- 7. Appuyer sur la TOUCHE DÉMARRAGE (13) pour démarrer le cycle de cuisson. La DIODE PREMIERE ÉTAPE (8) s'allume. Le CADRAN DE LA MINUTERIE (3) affiche le compte à rebours du temps de cuisson de la première étape.
 - Si une deuxième étape a été sélectionnée, une alarme retentit à la fin de la première étape. Le cadran de la minuterie affiche alors le compte à rebours du temps de cuisson de la deuxième étape.
- 8. Lorsque toutes les étapes de cuisson sont terminées, LE CADRAN DE LA MINUTERIE (3) affiche 00:00 en clignotant, le CADRAN D'AFFICHAGE DE LA TEMPÉRATURE (5) affiche 0 en clignotant et une alarme retentit. Appuyer sur la TOUCHE ARRET (14) pour arrêter l'alarme. Le contrôle maintient la température de cuisson de la première étape.
- 9. Régler le SÉLECTEUR (2) sur *OFF* pour arrêter le four/vapeur.

REMARQUE:Le temps de cuisson et la température choisis peuvent être modifiés à tout moment durant l'opération manuelle du four. Appuyer sur les touches fléchées de la minuterie pour changer le temps de cuisson. Appuyer sur les touches fléchées de température pour modifier la température de cuisson.



Cuisson et Pause en Option

FONCTIONNEMENT PROGRAMMÉ

REMARQUE: Référez-vous à la page 22 pour les instructions de programmation.

- 1. Régler le SÉLECTEUR (2) sur le mode désiré.
- Appuyer sur la TOUCHE DE PRODUIT (11) appropriée. La DIODE située au dessus de la touche sélectionnée s'allume.
- Appuyez sur la TOUCHE DÉMARRAGE (13) pour démarrer le cycle de cuisson. La DIODE PREMIERE ÉTAPE (8) s'allume. Le CADRAN DE LA MINUTERIE (3) affiche le compte à rebours du temps de cuisson de la première étape.

REMARQUE: Appuyer une fois sur la TOUCHE ARRET (14) pour arrêter momentanément la première étape d'un cycle déjà entamé. Appuyer sur la TOUCHE DÉMARRAGE (13) pour redémarrer le cycle.

REMARQUE:Appuyer deux fois sur la TOUCHE ARRET (14) pour annuler la première étape d'un cycle déjà entamé.

 Une alarme retentit pour annoncer la fin de la première étape. Le Cadran de la minuterie affiche le compte à rebours du temps de cuisson de la deuxième étape.

REMARQUE:Appuyer une fois sur le TOUCHE ARRET (14) pour annuler la deuxième étape d'un cycle déjà entamé. Si la deuxième étape d'un cycle est déjà entamée, ce dernier ne peut être interrompu momentanément.

5. Lorsque toutes les étapes de la cuisson sont achevées, le CADRAN DE LA MINUTERIE (3) affiche 00:00 en clignotant, le CADRAN DE LA TEMPÉRATURE (5) affiche 0 en clignotant et une alarme retentit. Appuyer sur la TOUCHE ARRET (14) pour arrêter l'alarme. Le contrôle maintient la température de cuisson de la première étape.

VAPEUR SUR DEMANDE

Dans le mode Air chaud ou Combi, l'appareil peut être réglé pour chauffer à la vapeur pour une période temporisée. À la fin du cycle temporisé, l'appareil retourne à la configuration initiale. La vapeur sur demande peut être utilisée à tout moment pendant le cycle de cuisson.

REMARQUE:La vapeur sur demande n'est pas disponible dans le mode de vapeur.

- Réglez le temps de production de vapeur désiré avec la MINUTERIE DE VAPEUR SUR DE-MANDE (16).
- 2. Appuyez sur l'INTERRUPTEUR DE VAPEUR SUR DEMANDE (17).

Cette fonction est utile de plusieurs façons, dont quelques-unes sont listées ci-dessous. La plupart de ces idées proviennent de l'esprit créatif de nos clients. Essayez vous-même cette fonction et dites-nous si vous trouvez de nouveaux emplois.

- Ajoutez une ou deux minutes au début de la cuisson du pain pour obtenir une croûte brillante.
- Démarrez les grosses fournées, par exemple de 20 poulets ou plus. En commençant les grosses fournées avec 5 à 8 minutes de vapeur, vous aidez le four à se rétablir et vous diminuez le temps de cuisson de plus de 10 %.
- Cuisez les petits pains en couronne sans les bouillir. En commençant leur cuisson avec 1 ou 2 minutes de vapeur, vous pouvez obtenir une croûte splendide.
- La crème caramel est extra à 230 250°F dans le mode Combi avec 2 minutes de vapeur sur demande.
- Lorsque vous cuisez des ailettes de poulet, essayez de réglez le four dans le mode Combi à 375°F et utilisez 3 minutes de Vapeur sur demande. Cette méthode empêche les extrémités de brûler. La durée totale de la cuisson est d'environ 12 minutes.
- Les côtes de porc ont tendance à être plus moelleuses avec la Vapeur sur demande pendant 5 à 8 minutes. Essayez-les dans le mode Combi à 350°F.

Cuisson et Pause en Option

PROGRAMMATION DES TOUCHES DE PRODUITS

REMARQUE: Chaque touche de produit peut être programmée pour deux programmes: Vapeur et Air chaud/Combi. Les programmes Air chaud peuvent être utilisés en mode Combi.

- 1. Régler le SÉLECTEUR (2) sur le mode désiré.
- Appuyer sur la TOUCHE DE PRODUIT (11) appropriée.
- Appuyer sur la TOUCHE DE PROGRAMMA-TION (15) et maintenez-la enfoncée pendant cinq secondes. Le contrôle émet un signal sonore. La DIODE de la touche de produit et la DIODE PREMIERE ÉTAPE (8) s'allument.
- 4. Appuyer sur les TOUCHES FLÉCHÉES DE TEMPÉRATURE (7) pour régler la température de cuisson de la première étape.
- Appuyer sur les TOUCHES FLÉCHÉES DE LA MINUTERIE (4) pour régler le temps de cuisson de la première étape.
- 6. Appuyer sur la TOUCHE DEUXIEME ÉTAPE (10). REMARQUE: On peut utiliser l'étape deux (2) soit comme mode d'attente, soit comme deuxième température de cuisson. Pare exemple : Cuire la viande ou la volaille à basse température pour une rétention maximale de l'humidité, puis régler sur la seconde étape pour le brunissement. Si vous souhaitez utiliser la seconde étape comme mode d'attente, vous devez régler un temps d'attente approprié à partir duquel l'appareil effectuera le compte à rebours.

REMARQUE: Si la deuxième étape de cuisson n'est pas nécessaire, entrez 00:00 pour le temps de cuisson.

- 7. Appuyer sur les TOUCHES FLÉCHÉES DE TEMPÉRATURE (7) pour régler la température de cuisson de la deuxième étape.
- 8. Appuyer sur les TOUCHES FLÉCHÉES DE LA MINUTERIE (4) pour régler le temps de cuisson de la deuxième étape.
- Press and hold the TOUCHE DE PRO-GRAMMATION (15) et maintenez-la enfoncée pour sauvegarder les paramètres de programmation.



Cuisson et Pause en Option

PROGRAMMATION DE LA TOUCHE CUISSON MANUELLE

REMARQUE:La touche Cuisson manuelle peut être utilisée pour la cuisson en mode manuel et programmée pour deux produits, Vapeur et Air chaud/Combi. Les programmes Air chaud peuvent être utilisés en mode Combi.

- 1. Régler le SÉLECTEUR (2) sur le mode désiré.
- Appuyer sur la TOUCHE CUISSON MAN-UELLE (12). La DIODE située au dessus de la touche Cuisson manuelle s'allume.
- 3. PAppuyer sur les TOUCHES FLÉCHÉES DE TEMPÉRATURE (7) pour régler la température de cuisson de la première étape.
- 4. Appuyer sur les TOUCHES FLÉCHÉES DE LA MINUTERIE (4) pour régler le temps de cuisson de la première étape.
- 5. Appuyer sur la TOUCHE DEUXIEME ÉTAPE (10).

REMARQUE: On peut utiliser l'étape deux (2) soit comme mode d'attente, soit comme deuxième température de cuisson. Pare exemple : Cuire la viande ou la volaille à basse température pour une rétention maximale de l'humidité, puis régler sur la seconde étape pour le brunissement. Si vous souhaitez utiliser la seconde étape comme mode d'attente, vous devez régler un temps d'attente approprié à partir duquel l'appareil effectuera le compte à rebours.

REMARQUE: Si la deuxième étape de cuisson n'est pas nécessaire, entrez 00:00 pour le temps de cuisson.

- 6. Appuyer sur les TOUCHES FLÉCHÉES DE TEMPÉRATURE (7) pour régler la température de cuisson de la deuxième étape.
- Appuyer sur les TOUCHES FLÉCHÉES DE LA MINUTERIE (4) pour régler le temps de cuisson de la deuxième étape.
- 8. Appuyer sur la TOUCHE DE PROGRAMMA-TION (15) et maintenez-la enfoncée pour sauvegarder les paramètres de programmation.

REMARQUE:Le temps de cuisson et la température choisis peuvent être modifiés à tout moment durant l'opération manuelle du four. Appuyer sur les touches fléchées de la minuterie pour changer le temps de cuisson. Appuyer sur les touches fléchées de température pour modifier la température de cuisson.

Fonctionnement []

Sonde thermique optionnelle

IDENTIFICATION DES COMMANDES

- COMMUTATEUR DE LA SONDE THERMI-QUE – Commande l'alimentation de la sonde thermique.
- 2. COMMANDE DE LA SONDE THERMIQUE Permet de régler la température de la sonde. Affiche la température réelle de l'aliment.
- CONNECTEUR DE LA SONDE THERMIQUE
 Prise pour brancher la sonde thermique.

REMARQUE: Pour des raisons sanitaires, il est recommandé de toujours laisser la sonde thermique branchée dans le connecteur frontal.

FONCTIONNEMENT

La mesure de la température interne d'un aliment durant une longue période de rôtissage devient un facteur très utile. Il est très important que certains aliments, comme le rôti de boeuf, atteignent une température interne spécifique.

Introduisez la sonde jusqu'au milieu de l'aliment dans sa partie la plus épaisse. Veillez à ce que la sonde ne touche à aucun os et que sa pointe ne se trouve pas dans une poche de gras. Ces deux situations peuvent mener à des lectures erronées.

 Réglez le SÉLECTEUR DE MODE sur la fonction désirée.

- 2. Placez le COMMUTATEUR DE LA SONDE THERMIQUE (1) à la position *ON* (marche).
- 3. Pour régler la température désirée au milieu de la viande, appuyez sur le BOUTON * (4) de la COMMANDE DE LA SONDE THERMIQUE (2) de façon continue.
 - Appuyez sur la touche fléchée haut (6) pour accroître la température de déclenchement. Appuyez sur la touche fléchée bas (5) pour diminuer la température de déclenchement.
- Réglez la MINUTERIE sur la position STAY ON (rester allumé). La cuisson se fait automatiquement.

Lorsque le cœur de l'aliment atteint la température choisie, la sonnerie retentit et l'appareil s'éteint automatiquement.

Vous pouvez modifier la température et le mode en tout temps durant la cuisson.

REMARQUE:La fonction Steam On Demand (vapeur sur demande) peut s'utiliser avec la sonde thermique.

5. Arrêtez le four en plaçant toutes les commandes à la position *OFF* (arrêt).

REMARQUE:Lors du réglage de la température interne, veillez à prévoir le fait que la cuisson se poursuit après avoir retiré l'aliment du four.




Figure 9



Entretien

Procédure de fonctionnement du pulvérisateur

REMARQUE: Utilisez seulement un produit nettoyant/dégraissant de four commercial avec le pulvérisateur. IL NE FAUT PAS utiliser de produit chimique qui n'est pas conçu pour nettoyer les fours. Reportez-vous aux informations du fabricant du produit chimique pour son emploi anticipé.

- Dévissez la tête de pulvérisation et remplissez le contenant jusqu'au repère MAX. Vissez fermement la tête de pulvérisation pour former un joint étanche. Le liquide doit être propre et exempt de toute impureté. Ne pas trop remplir, car il doit y avoir de l'espace pour l'air comprimé.
- Pour accroître la pression, pompez environ 20 coups une fois le contenant rempli de liquide. Plus la pression est forte, plus les gouttes seront fines. Si le contenant est rempli à moitié, il vous faudra pomper davantage pour comprimer l'air supplémentaire.
- 3. Pour pulvériser, appuyez du pouce sur le déclencheur.
- 4. Ajustez la tête de pulvérisation pour pulvériser sur une grande largeur.
- 5. Au bout d'un certain temps de pulvérisation, la pression diminue. Rétablissez la pression en actionnant la pompe à air.
- 6. À la fin, détendez la pression en inversant la tête de pulvérisation et en appuyant sur le déclencheur ou en dévissant lentement la tête de pulvérisation pour laisser l'air d'échapper par l'ouverture de remplissage.
- Après une utilisation, rincez le pulvérisateur à l'eau propre et vérifiez que le trou du gicleur est totalement propre et net. Utilisez à cette fin une eau tiède (et non chaude) et un détergent domestique.

REMARQUE: Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez le livret d'instructions fourni avec le pulvérisateur.



ATTENTION !!

Portez des lunettes et des vêtements protecteurs lorsque vous utilisez des produits de nettoyage.




Figure 10

Pulvérisateur complet — numéro de pièce R0006

Trousse de réparation de la tête de pulvérisateur — numéro de pièce R6332

Nettoyage et entretien préventif

NETTOYAGE DE L'INTÉRIEUR

Le nettoyage quotidien du four est essentiel pour respecter les conditions sanitaires minimales et éviter les problèmes de fonctionnement. Utilisez un détergent pour four conjointement au pulvérisateur fourni.

Pour le nettoyage de taches tenaces, laissez agir plus longtemps le détergent à vaporiser avant de procéder au rinçage.

- 1. Laissez refroidir le four à 60°C (140°F) ou, si le four n'était pas utilisé, activez le mode d'injection de vapeur pendant 3 ou 4 minutes afin de réchauffer les surfaces de la cavité.
- Remplissez le pulvérisateur et pompez de l'air dans le contenant au moyen de la pompe à pression.
- 3. Pulvérisez l'intérieur du four avec la solution de nettoyage.

REMARQUE: Ne pulvérisez jamais de l'eau dans le four lorsque la température est supérieure à 100°C (212°F).

- 4. Laissez le nettoyant agir pendant la période recommandée par son fabricant.
- 5. Réglez la minuterie entre 15 et 20 minutes.
- 6. Réglez le sélecteur de mode sur la position Steam (vapeur). Ceci permet de ramollir tous les résidus calcinés.
- Rincez l'intérieur du four à l'eau (vous pouvez utiliser un tuyau d'arrosage, mais veillez à n'arroser que l'intérieur du four).

Dans le cas d'une cavité en acier inoxydable, enlevez les dépôts d'éclaboussures, d'huile, de graisse et la décoloration légère avec un bon nettoyeur industriel non toxique adapté à l'acier inoxydable. Appliquez le produit lorsque le four est froid et frottez toujours dans le sens du grain du métal. Vous pouvez nettoyer les grilles, les supports et la roue du ventilateur à l'intérieur du four même ou les en retirer et les faire tremper dans une solution d'ammoniaque et d'eau.

REMARQUE: N'UTILISEZ PAS de produits corrosifs dans le four-étuveur.

NETTOYAGE DE L'EXTÉRIEUR

Vous pouvez nettoyer l'extérieur de l'appareil et le maintenir en bon état au moyen d'une huile légère. Imbibez un chiffon et frottez l'appareil lorsqu'il est froid, puis essuyez avec un chiffon propre et sec.



ATTENTION !!

NE PULVÉRISEZ PAS l'extérieur de l'appareil avec de l'eau et ne le nettoyez pas au moyen d'un jet d'eau.

ENTRETIEN PRÉVENTIF

Les meilleures mesures d'entretien préventif sont une mise en service initiale du four appropriée et un programme régulier de nettoyage et détartrage. Le four-étuveur n'exige aucune lubrification. Communiquez avec le fabricant, son représentant ou l'entreprise locale d'entretien des produits Combi de Blodgett pour effectuer l'entretien et les réparations, le cas échéant.



Détartrage



AVERTISSEMENT!!

Les solutions de détartrage sont dangereuses et peuvent causer des brûlures de la peau et des yeux. Portez des vêtements et des lunettes de protection pour détartrer l'appareil.

Le détartrage du générateur de vapeur constitue la procédure de maintenance préventive la plus importante. Le tartre se dépose à l'intérieur du générateur de vapeur, ce qui réduit son efficacité et endommage le système de contrôle de niveau.



AVERTISSEMENT!!

Les problèmes causés par le détartrage insuffisant ne sont pas couverts par la garantie.

Ce four est fourni avec un voyant de détartrage pour indiquer le moment où le générateur de vapeur doit être détartré. Le voyant de détartrage clignote lorsque le générateur de vapeur a été utilisé pendant la période préréglée. Le clignotement du voyant de détartrage n'empêche pas de faire marcher le four, car vous pouvez utiliser le four normalement lorsque ce voyant clignote. Cela vous permet de choisir le moment opportun pour commencer le processus de détartrage.

REMARQUE: Pour empêcher les dépôts supplémentaires de tartre, ce four vide automatiquement le générateur de vapeur au bout de 5 heures d'arrêt.



AVERTISSEMENT !!

Si la cavité du four est chaude, il faut mettre le four dans le mode de refroidissement pendant 1 minute avec la porte ouverte avant de commencer le processus de détartrage. Une fois que le processus a commencé, le four ne peut pas être utilisé tant qu'il n'est pas terminé. La durée totale du processus est de 45 minutes environ.

DÉTARTRAGE AVEC LE POMPE DE DÉTARTRAGE

REMARQUE:Le voyant de détartrage doit clignoter pour pouvoir commencer ce processus.

- Assurez-vous que le conteneur fournissant l'agent de détartrage à l'appareil est plein.
- 2. Assurez-vous que la porte est ouverte.
- Mettez le four dans le mode de refroidissement. Enfoncez, puis relâchez, le bouton de vapeur sur demande. Le voyant de détartrage reste clignote plus rapidement, pour indiquer cette action.
- 4. Arrêtez le four.
- Le reste de la procédure est automatique. Le voyant de détartrage reste allumé pendant que le processus est en cours. Lorsque le processus est terminé, le voyant de détartrage s'éteint, ce qui indique que l'appareil peut être utilisé normalement.

Détartrage

RÉGLAGE DE L'INTERVALLE DE DÉTARTRAGE

Reportez-vous à la Figure 11 pour déterminer l'intervalle de détartrage approprié à votre appareil. Cherchez votre lieu et le réglage correspondant du potentiomètre. Ces valeurs sont génériques, et doivent être utilisées uniquement comme guide. La qualité de l'eau que vous utilisez peut être plus

ou moins calcaire. Ajustez l'intervalle de détartrage en fonction de la qualité de l'eau utilisée.

REMARQUE:Si le four est connecté à un système de filtration, la dureté de l'eau peut être réduite. Consultez le fournisseur du filtre pour obtenir des détails.




Figure 11



Entretien

Détartrage

Pour régler l'intervalle de détartrage :

- 1. Mettez l'appareil hors tension.
- 2. Retirez les deux vis situées sur le panneau latéral. Glissez le module de commande vers l'avant. Voir la Figure 12.
- 3. Amenez le potentiomètre sur le réglage nécessaire. Voir la Figure 13.
- Remettez en place le module de commande et les deux vis.
- 5. Mettez l'appareil sous tension.

Un ordinateur PC peut être branché à la mise sous tension de l'appareil pour vérifier le réglage du potentiomètre. La ligne d'état "L'intervalle de détartrage est x heure(s) de marche du générateur de vapeur." indique 30, 60 ou 90. Reportez-vous à laFigure 15 de la page 61.




Figure 12




Figure 13




Figure 14

Communications

Le four est équipé d'un port de communication sériel RS-232 situé à l'intérieur du panneau de commande. Un ordinateur portable peut être utilisé pour visualiser des informations concernant cer-

tains paramètres de l'appareil, y compris son historique de détartrage. Une vue d'écran typique est montrée ci-dessous.

Software (c) 2002 Blodgett Blodgett Combi BC-2 Control

ROM Saved Data

Version -> 3 Model -> 0 Startup Date-> 25 Startup Month -> 6 Startup Year -> 2 Low Volt -> 37 High Volt -> 80 Steam Timp(sec) -> 1

Steam Time(sec) -> 16384 SD Time(sec) -> 457 CNV Time(sec) -> 239087 Combi Time(sec) -> 71870 Heat DMD events -> 0378956 Current time -> 11h: 22m: 10s Current date -> 26 day 6 month 2 year

Total deliming events -> 3

Steam has been run -> 21 hour(s) 52 min(s) 8 sec(s) since last deliming. Next deliming in approximately 3 hour(s) of Steam Generator run time. Deliming interval is 24 hour(s) of Steam Generator run time.

Deliming interval is 24 flour(s) of Steam Genera

Deliming History

Last address 5 and state 0

Event no. 1 on 25 day 5 month 2 year Event no. 2 on 23 day 6 month 2 year Event no. 3 on 21 day 7 month 2 year Event no. 4 on 0 day 0 month 0 year Event no. 5 on 0 day 0 month 0 year

Explanation of output

Version – Software version.

Model – 1= Gas oven, 0 = Electric oven.

Startup Date, Month, Year –

Low Volt, High Volt –

1= Gas oven, 0 = Electric oven.

Date oven was started up.

Power supply fluctuations.

Steam Time — Time in second's oven has used Steam Mode.

SD Time — Time in second's oven has used in On Demand Steam mode.

CNV Time — Time in second's oven has used Hot Air Mode.

Combi Time — Time in second's oven has used in Combi Mode.

Heat DMD events – Total number of heat demand events.

Current time, Current date - Current date and time.

Total deliming events — Total number of times oven has been delimed.

Steam has been run -> - How long steam generator has been run since last deliming.

Next deliming. - Approximately next time steam generator will need a deliming.

Deliming interval ..- Hours the steam generator will run between deliming events.

Deliming History — The last 52 events will be printed out. If an event has not occurred, a 0 will be used. Last address and state are used to record the last deliming state in

used. Last address and state are used to record the last deliming state in case of power fail during the process. Normally, state should be 0.

Figure 15



Entretien

Communications

Pour connecter un ordinateur portable au four (système d'exploitation Windows de Microsoft)

- Débranchez l'appareil de la source d'alimentation électrique.
- Retirez (2) vis et glissez le panneau de commande vers l'avant. Voir la Figure 16.
- 3. Initialisez l'ordinateur.
- 4. Raccordez un câble série standardisé au port série de l'ordinateur portable et au port série à 9 broches situé sur le carte à circuit imprimé dans la zone de commande. Voir la Figure 17.
- Lancez un programme de communication tel que "Hyperterminal" en sélectionnant Démarrage --->Programmes--->Accessoires--->Hyperterminal--->HyperTerminal.
- Entrez un nom pour la connexion et sélectionnez une icône, sélectionnez OK.
- Cliquez sur "Connecter avec" et sélectionnez le port COM utilisé par le câble série. Sélectionnez OK.
- 8. Configurez les paramètres ci-dessous, puis cliquez sur OK.

a.) Bits par seconde : 9600
b.) Bits de donnée : 8
c.) Parité : aucune
d.) Bits d'arrêt : 1

e.) Contrôle de débit : Aucun

Pour visualiser les données :

Pour visualiser les données de sortie, l'appareil doit être débranché de la source d'alimentation pendant 10 secondes, puis il doit être remis sous tension. Les données sont alors affichées dans la fenêtre du terminal. Des données sont aussi affichées pendant le processus de détartrage. Chaque état est affiché à l'écran, accompagné du compte à rebours du nombre de secondes restant dans l'état en cours.




Figure 16




Figure 17

